

Приложение IRC 357 F (версия 17.12.07 19:43)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 357 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 357 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 357 F

Коды к VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
JULIA BROWN	ЭЛЕКТРОКАМИН	201

Функции кнопок пульта IRC 357 F

Кнопки пульта IRC 357 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	ON/OFF	
AV		
⏻	ON/OFF	
MENU		
EXIT		
▲	HIGH	
◀	LOW	
OK	DIMMER	
▶	HIGH	
▼	LOW	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
📺		
GUIDE		
⏻		
📺		
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
📺	DIMMER	
↻	DIMMER	
VOL -	LOW	
VOL +	HIGH	
CH √ ; ◀◀	LOW	
CH ▲ ; ▶▶	HIGH	
⚡ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
; ⏻		
1, 2, ... 9, 0		