

Краткое приложение IRC 359 F (версия 21.12.16 04:32)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 359 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 359 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 407
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 359 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
GS-8300	SAT, STB, DVB	407
GS9300	SAT, STB, DVB	402
HD GS B212	SAT, STB, DVB	403
RC-37	SAT, STB, DVB	401
RC411-T2-02	SAT, STB, DVB	403
RC-50	SAT, STB, DVB	402
RC56A	SAT, STB, DVB	403
RC8300N	SAT, STB, DVB	403
RS-101P	SAT, STB, DVB	401
SAT-01	SAT, STB, DVB	406
TE-8310	SAT, STB, DVB	404
TE-8714	SAT, STB, DVB	405

Функции кнопок пульта IRC 359 F

Кнопки пульта IRC 359 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲		⓪		▶▶				#	
AUDIO ; NICAM	SOUND TRACK		⓪		№ ID;Триколор ТВ				⓪	
VIDEO ; SYS	GAMES ; UHF		HELP		ФРАГМ.				TV CHAT	
☐ ; ZOOM	WIDE		☐		16:9 ; ☐				☐	
▼ ; TV	▼		TV CHAT		⏪				*	
☐ ; ↻	ATTR		☐		СОХР.				SAVE T/SHIFT	
☐ ; LOCK			☐		СТОП КАДР				☐	
▲ ; FAV			FAV		WWW		FAV		FAV	
⓪	⓪		⓪		⓪		⓪		⓪	
AV	TV/SAT;STB;SOUR.		SOURCE		ВХ.СИГН.					
⏪	⏪		⏪		⏪		⏪		⏪	
MENU	МЕНЮ ; MENU		MENU		МЕНЮ		MENU		MENU	
EXIT	ВЫХОД ; EXIT		EXIT		ВЫХОД		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲ ; КАНАЛ ▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; ГРОМК. ◀		◀		◀	
OK	ВВОД ; OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶ ; ГРОМК. ▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼ ; КАНАЛ ▼		▼		▼	
* ; SETUP	STATUS		☐ ; REC LIST		СПИСОК ВОСПР.				SPLIT FILE	
♪ ; TITLE	♯ ; TV/RADIO		TV/RADIO		ТВ/РАДИО ; РАДИО		TV/R		TV/RADIO	
☐	LIST		GAME		ПОМОЩЬ	A	TEXT		REC LIST	
GUIDE	ГИД ; EPG ; GUIDE		GUIDE		ТЕЛЕГИД	B	EPG		GUIDE	
⓪	WHITE ; ⓪		⓪	SAVE T/SHIFT	ВРЕМЯ ; ⓪	C			⓪ ; CLOCK	
☐	i		☐	SPLIT FILE	ЗАК.ФИЛЬМ ; КИНО	D	SUB		☐	
RED ; ●	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED ; INFO	● ; REC	RED ; F1 ; i	REC ; ●	RED ; F1		RED ; INFO	● ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN ; *? ; ☐		GREEN ; ⓪	F1	GREEN ; F2 ; ⓪?		GREEN ; F2		GREEN ; ⓪	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ☐ ; OPT		YELLOW ; ☐	F2	YELLOW ; F3 ; ☐		YELLOW ; F3		YELLOW ; ☐	
BLUE ; ▶▶	BL. ; UHF;FAV; Q		BLUE ; FAV	SLOW	BLUE ; F4 ; FAV	МЕДЛ.	BLUE ; F4		BLUE ; FAV	SLOW
☐	? ; HELP ; INFO		STATUS	INFO	ИНФО		INFO		INFO	
☐	☐ ; RCL; LAST		LAST		☐		PRE.		LAST	
VOL -	Гр- ; V- ; VOL -		VOL ▼		ГРОМК - ; ◀-		VOL -		VOL -	
VOL +	Гр+ ; V+ ; VOL +		VOL ▲		ГРОМК + ; ▶+		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	K- ; P- ; CH -		CH ▼		КАНАЛ -	⏪	CH ▼		CH -	
CH A ; ▶▶	K+ ; P+ ; CH +		CH ▲		КАНАЛ +	▶▶	CH ▲		CH +	
+ ; SAT	CH LIST		*		ТВ ЧАТ;Больше ТВ				☐	
CLEAR ; X			#		#				⓪	
◀ ; ●			◀		◀				◀	
▶ ; i	⏪ ; II / ▶		▶▶		▶▶				▶▶	
▶▶ ; ?			▶▶		▶▶				▶▶	
■ ; ☐	* ; PAR. CONTROL		■		■				■	
II ; ⓪	#		▶▶		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 359 F

Кнопки пульта IRC 359 F	Код 406		Код 407	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +		SAVE T/SHIFT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		⓪	
VIDEO ; SYS			GAMES	
☐ ; ZOOM	16:9/4:3		⓪	
▼ ; TV	PAGE -		TV CHAT	
☐ ; ↻	SCAN ; TV/RADIO		☐	
☐ ; LOCK	TV/R ; SCAN		SPLIT FILE	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
⓪	⓪		⓪	
AV	USB		SOURCE	
⏪	⏪		MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	CH + ; ▲		▲	
◀	VOL - ; ◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	VOL + ; ▶		▶	
▼	CH - ; ▼		▼	
* ; SETUP	MODE ; ZOOM		HELP	
♪ ; TITLE	F1 ; INFO ; LANG		TV/RADIO	
☐	TXT		RECLIST	
GUIDE	EPG		GUIDE	
⓪			CLOCK	
☐	F2;SUB;PAL/NTSC		☐	
RED ; ●	RED ; AUDIO	●	RED ; i	REC
GREEN ; ▶▶	GREEN;MODE;ZOO		GREEN ; ⓪	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; DISP ; i		YELLOW ; ☐	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; PAUSE		BLUE ; FAV	SLOW
☐	DISP ; i		i	
☐	RECALL		LAST	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	CH -	⏪	CH -	
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	CH +	
+ ; SAT	F3; GOTO; 16:9/4:3		*	
CLEAR ; X			#	
◀ ; ●	◀		◀	
▶ ; i	▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
■ ; ☐	■ /USB		■	
II ; ⓪	II		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	