

# Краткое приложение IRC 363 F (версия 23.08.13 02:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 363 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 363 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	VCR	201 - 205
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 363 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
PCSH 0320 RC	HOME APPLIANCES	203
PCWH 2065 D	HOME APPLIANCES	201
PCWH 2067 DI	HOME APPLIANCES	201
RC-01N	HOME APPLIANCES	202
RC-02	HOME APPLIANCES	202
RC-X-01	HOME APPLIANCES	204

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 363 F

Кнопки пульта IRC 363 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS										
■ ; ZOOM										
▼ ; TV										
□ ; ▷										
■ ; LOCK										
▲ ; FAV										
⊕	ON/OFF ; STANDBY	AV	⊕		⊕		POWER ; ON/OFF		⊕	
	ANION									
☒										
MENU										
EXIT										
▲										
◀										
OK										
▶										
▼										
✖ ; SETUP	HEATER						LIGHT			
♪ ; TITLE	SWING									
■										
GUIDE										
⊕	TIMER		⊕		⊕		TIMER		⊕	
⌚										
RED ; ●										
GREEN ; ▶										
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▷										
⌚	TEMP		⌚		⌚		TEMP		⌚	
⌚			⌚		⌚		OSCIL		⌚	
VOL -			-		⌚		⌚		⌚	
VOL +			+		⌚		⌚		⌚	
CH V ; —			⌚		⌚		⌚		⌚	
CH A ; ▷			⌚		⌚		⌚		⌚	
— ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ◉										
▶ ; !										
▷ ; ?										
■ ; *										
■ ; ♪										
1, 2, ... 9, 0										