

# Краткое приложение IRC 365 F (версия 23.10.07 01:21)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 365 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 365 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101 - 105             |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | -                     | Нет                   |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 365 F

### Коды к устройствам

| Модель        | Устр-во | Код |
|---------------|---------|-----|
| 24R490T       | TV      | 105 |
| 32R470T       | TV      | 102 |
| 32R6750TS     | TV      | 104 |
| 40F450T2      | TV      | 101 |
| HOF14H536GPD5 | TV      | 103 |
| TV-01         | TV      | ?   |

Функции кнопок пульта IRC 365 F

| Кнопки пульта<br>IRC 365 F | Код 101            |                  | Код 102        |              | Код 103            |               | Код 104            |               | Код 105        |              |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
|                            | Функция            | Доп. функция     | Функция        | Доп. функция | Функция            | Доп. функция  | Функция            | Доп. функция  | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    | ▲                  |                  | MEDIA          |              | You Tube           |               |                    |               | ▶▶ ; REVEAL    |              |
| AUDIO : NICAM              | NICAM/A2           |                  | NICAM          |              | NICAM ; I/II       |               | NICAM I/II         |               |                |              |
| VIDEO : SYS                | MEDIA              |                  | R.LIST         |              | 3D                 |               |                    |               | ASPECT         |              |
| ■ ; ZOOM                   | ASPECT             | ▲                | ASPECT         |              | ZOOM               |               | TUNER              |               | ■ ; SUB.PG     |              |
| ▼ ; TV                     | ▼                  | TV               | TV/RADIO       |              | TV/RADIO           |               | MIX                |               |                |              |
| □ ; □                      | AUTO ; GOTO        |                  | LANG           |              | CHN LIST ; CH.LIST |               | FREEZE ; HOLD      |               |                |              |
| ■ ; LOCK                   | FREEZE             |                  | FREEZE         |              | FREEZE ; HOLD      |               | FAV ; SIZE         |               | FAV            |              |
| ▲ ; FAV                    | FAV                |                  | FAV            |              | FAV ; SIZE         |               | ○ ; POWER          |               | ○              | SOURCE       |
| ○                          | SOURCE             | ○                | SOURCE         |              | SOURCE             |               | SOURCE             |               | ▪              | MENU         |
| ✖                          | ✖                  | ✖                | ✖              |              | ✖                  |               | ✖                  |               | ✖              | EXIT         |
| MENU                       | MENU               |                  | MENU           |              | MENU               |               | MENU               |               | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT               |                  | EXIT           |              | EXIT ; REC LIST    |               | EXIT               |               | EXIT           |              |
| ▲                          | ▲                  |                  | ▲              |              | ▲                  |               | ▲                  |               | ▲              |              |
| ◀                          | ◀                  |                  | ◀              |              | ◀                  |               | ◀                  |               | ◀              |              |
| OK                         | ENTER ; OK         |                  | OK             |              | OK ; ENTER         |               | OK                 |               | ENTER          |              |
| ▶                          | ▶                  |                  | ▶              |              | ▶                  |               | ▶                  |               | ▶              |              |
| ▼                          | ▼                  |                  | ▼              |              | ▼                  |               | ▼                  |               | ▼              |              |
| * ; SETUP                  | PMODE              | REC              | P.MODE         |              | P.M. ; PICTURE     | PVR LIST      | ■                  |               | HOME           |              |
| ♪ ; TITLE                  | SMODE              | DTV/RADIO        | S.MODE         |              | S.M. ; SOUND       |               | HOME               |               | TV/RADIO       |              |
| ■                          | TEXT               |                  | TEXT           |              | HOME ; ◊           | TEXT          | TEXT               |               | TTX            |              |
| GUIDE                      | EPG                |                  | EPG            |              | EPG                | BROWSER       | EPG ; GUIDE        |               | GUIDE          |              |
| ○                          | SLEEP              | TIME SHIFT       | SLEEP          | TIME SHIFT   | SLEEP              | T.SHIFT       | AD                 |               |                |              |
| □                          | S.TITLE ; SUBTITLE | PVR LIST         | SUBTITLE       |              | SUBTITLE           | AD ; SUB-PAGE | SUBTITL.; SUB-PAGE |               | SUBTITLE       |              |
| RED ; ●                    | RED                | RED              | RED            | REC          | RED ; REC          | ● ; REC       | RED                | ● ; REC       | RED            | REC          |
| GREEN ; ■                  | GREEN              | GREEN            | GREEN          |              | GREEN              |               | GREEN              |               | GREEN          |              |
| YELLOW ; ▲                 | YELLOW             | YELLOW           | YELLOW         |              | YELLOW             |               | YELLOW             |               | YELLOW         |              |
| BLUE ; ▶                   | BLUE               | BLUE             | BLUE           |              | BLUE               |               | BLUE               |               | CYAN           |              |
| □                          | DISPLAY            | CH.LIST          | INFO           |              | INFO.              | INDEX         | INFO               |               | DISPLAY        |              |
| CD                         | CD                 | CD               | CD             |              | RETURN             | RETURN ; BACK | RETURN             | RETURN ; BACK | MTS            |              |
| VOL -                      | VOL ▼ ; VOL -      |                  | VOL -          |              | VOL - ; V -        |               | VOL -              |               | VOL -          |              |
| VOL +                      | VOL ▲ ; VOL +      |                  | VOL +          |              | VOL + ; V +        |               | VOL +              |               | VOL +          |              |
| CH V ; —                   | CH ▼ ; CH -        | ◀◀ ; TIME SHIFT  | CH -           | ◀◀ ; INDEX   | PR - ; PR V ; P -  | — ; SIZE      | PR V               |               | CH V           | ◀◀ ; SUB.PG  |
| CH A ; ▶                   | CH ▲ ; CH +        | ▶▶               | CH +           | ▶▶ ; SUBPAGE | PR + ; PR A ; P +  | ▶▶ ; SUB-PAGE | PR A               |               | CH A           | ▶▶ ; REVEAL  |
| — ; SAT                    | — ; —              |                  |                | ◀◀ ; INDEX   | QUICK ; HOLD       |               | LIST               |               |                |              |
| CLEAR ; X                  | ✖                  |                  | ▶▶ ; SUBPAGE   |              | RETURN ; BACK      | CANCEL        | CANCEL             |               | CANCEL         |              |
| ◀◀ ; ○                     | ◀◀ ; FAV           | S.PAGE ; CH.LIST | ◀◀ ; SIZE      | SUBPAGE      | ◀◀ ; REVEAL        | SUB-PAGE      | ◀◀ ; INDEX         | SUB-PAGE      | ◀◀ ; INDEX     | SUB.PG       |
| ▶▶ ; □                     | ▶▶ ; INDEX         | EPG              | ▶▶ ; TEXT      | INDEX        | ▶▶ ; □ ; INDEX     | ▶▶ ; INDEX    | ▶▶ ; INDEX         | ▶▶ ; INDEX    | ▶▶ ; CANCEL    | INDEX        |
| ▶▶ ; ?                     | ▶▶ ; REVEAL        | PVR LIST         | ▶▶ ; REVEAL    | REVEAL       | ▶▶ ; MIX           | REVEAL        | ▶▶ ; MIX           | REVEAL        | ▶▶ ; TTX       | REVEAL       |
| ■ ; □                      | HOLD ; DTV/RADIO   |                  | ■ ; HOLD       | HOLD         | ■ ; CANCEL         | HOLD          | ■ ; CANCEL         | HOLD          | ■ ; HOLD       | HOLD         |
| □ ; □                      | SIZE ; REC         |                  | □ ; TEXT       | SIZE         | ▶▶ ; □ ; INDEX     | SIZE          | ▶▶ ; INDEX         | SIZE          | ▶▶ ; CANCEL    | SIZE/MOUSE   |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0     |                  | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0     |               | 1, 2, ... 9, 0     |               | 1, 2, ... 9, 0 |              |