

Краткое приложение IRC 366 F (версия 22.12.07 12:15)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 366 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 366 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 366 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
KTV-2401LEDT2	TV	101
KTV-3201LEDT2	TV	104
KTV-3202LEDT2WL	TV	103
KTVP-5001LEDT2WL	TV	102
XK237B	TV	105

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 366 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANG		►; SUBPAGE		REPEAT ; MIX	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		AUDIO		AUDIO ; I/II	
VIDEO ; SYS	✖ ; -/+				R.LIST	
■ ; ZOOM	ASPECT				ASPECT	
▼ ; TV	TV/RADIO		◀; REVEAL		TV/RADIO	
□ ; →	✖ ; AUTO		TV/RADIO		AUTO	
■ ; LOCK	FREEZE ; REPEAT		FREEZE ; □		T.LIST	
▲ ; FAV	FAV		MIX ; FAV.LIST		FAV	
○	○		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	SOURCE ; □		□ ; SOURCE		SOURCE	
🔇	🔇		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU ; ■	REC.M	□ ; MENU		MENU	
EXIT	EXIT ; ↵		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK ; ENTER		ENTER		OK ; ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE		P.MODE ; e○		P.MODE	
J ; TITLE	S.MODE		S.MODE ; □		S.MODE	
TEXT	TEXT		TTX		TTX	
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
⌚	SLEEP	T.SHIFT	TIME SHIFT		SLEEP	T-SHIFT
subtitle	subtitle	SIZE ; SUBTITLE	SUBTITLE		SUBTITLE	SUB-T
RED ; ●	RED	REC ● ; GO TO	RED ● ; RECORD		RED ● ; REC	RED ; REC
GREEN ; ▷	GREEN		GREEN		GREEN	GREEN
YELLOW ; ◁	YELLOW		YELLOW		YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▷	BLUE ; ^		BLUE		BLUE	BLUE
DISPLAY	DISPLAY	□ ; DISPLAY	INFO ; DISPLAY		INFO ; DISPLAY	INFO
GO TO	GO TO	▷ ; RECALL	▷		▷	▷
VOL -	VOL ▼ ; VOL - ; ▲-		VOL -		VOL -	VOL -
VOL +	VOL ▲ ; VOL + ;		VOL +		VOL +	VOL +
CH V ; ▲	CH ▼ ; CH - ; V	◀; REVEAL	CH V	◀; REVEAL	CH V	◀; EPG
CH A ; ▷	CH ▲ ; CH + ; A	►; SUBPAGE	CH A	►; SUBPAGE	CH A	►; FAV
- ; SAT	✖ ; -/+				MIX	LIST
CLEAR ; X	REFR. ○ ; REPEAT	CANCEL ; AUDIO	BACK/□	CANCEL	CANCEL	CANCEL
◀ ; ○	◀ ; HOLD	SUBPAGE	◀ ; INDEX	SUBPAGE	◀ ; CANCEL	SUBPAGE
▶ ; □	▶ ; TEXT	INDEX	▶ ; TIME SHIFT	INDEX	▶ ; SIZE	INDEX
▶ ; ?	▶ ; INDEX	REVEAL	▶ ; HOLD	REVEAL	▶ ; TV/RADIO	REVEAL
■ ; ■	■ ; SIZE	HOLD	■ ; EPG	HOLD	■ ; REVEAL	HOLD
■ ; □	■ ; TEXT	SIZE	■ ; TIME SHIFT	SIZE	■ ; SIZE	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	