

Приложение IRC 368 F (версия 20.04.20 22:15)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 368 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 368 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 368 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
URC177500-00R00	SAT, STB, DVB	403
URC177501-00R00	SAT, STB, DVB	403
VIP-1003	SAT, STB, DVB	404
VIP-1103	SAT, STB, DVB	401
VIP-2262	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 368 F

Кнопки пульта IRC 368 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD								
AUDIO ; NICAM								
VIDEO ; SYS								
⏏ ; ZOOM			ENTER ; ZOOM					
▼ ; TV	TV							
⏏ ; LOCK					⏏			
▲ ; FAV							SHIFT	
⏏	⏏		⏏ ; POWER		⏏		⏏	
AV			TV/VIDEO				AV	
⏏	⏏		MUTE				⏏	
MENU	MENU		MENU		МЕНЮ		⏏ ; MENU	
EXIT	BACK		← ; BACK		↙		BACK	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK ; ▷		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	⏏		TV ; EXIT TO				SETUP	
♪ ; TITLE	⏏		⏏ ; REPLAY				,	
GUIDE	TEXT		RECORDED TV				TXT	
⏏			GUIDE				EPG	
⏏			ON DEMAND				#	
⏏			↶ ; FWD				@	
RED ; ●	RED	● ; REC	C ; RED	● ; RECORD			RED	● ; R
GREEN ; ▢	GREEN		B ; GREEN				GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		A ; YELLOW				YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		; GO INTER. ; BLUE				BLUE	
⏏	INFO		INFO				INFO	
⏏	BACK		LAST		⏏		LAST	
VOL -	⏏		VOL -				⏏ ; VOL -	
VOL +	⏏		VOL +				⏏ ; VOL +	
CH V ; ◀	⏏		CH -		CH ▼		- ; CH -	
CH A ; ▶	⏏		CH +		CH ▲		+ ; CH +	
⏏ ; SAT	⏏							
CLEAR ; X	⏏		DELETE					
◀ ; ●	◀		◀ ; REW		◀		◀	
▶ ; i	▷		▶ ; PLAY		▶		▶	
▶ ; ?	▶		▶ ; FF		▶		▶	
■ ; ⏏			■ ; STOP		■		■	
; ⏏			; PAUSE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	