

Приложение IRC 369 F (версия 18.03.28 02:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 369 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 369 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 369 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
RX-510	SAT, STB, DVB	401

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 369 F

Кнопки пульта IRC 369 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	◀◀	
□ ; ↗		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
○	○ ; POWER	
AV		
◀	✖ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH+	
◀	◀ ; VOL-	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL+	
▼	▼ ; CH-	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
■	TEXT	
GUIDE	EPG	
○		
□	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC ●
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE	
□	INFO	
○	○ ; RECALL	
VOL -	VOL-	
VOL +	VOL+	
CH V ; ▲	CH-	◀◀ ; REC ●
CH A ; ▶▶	CH+	▶▶ ; TV/RADIO
± ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●	◀◀ ; FAV	
▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ ; EPG	
■ ; ✎	■ ; STOP	
■ ; ♫	■ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	