

# Краткое приложение IRC 373 F (версия 21.12.05 01:58)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 373 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 373 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 373 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HOF50D14	SAT, STB, DVB	402
X4	SAT, STB, DVB	401

**Функции кнопок пульта IRC 373 F**

Кнопки пульта IRC 373 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE ▲		P +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		¶?	
VIDEO ; SYS	V.FORMAT			
■ ; ZOOM	ZOOM		Q ; FIND	Q
▼ ; TV	PAGE ▼		P -	
□ ; ↗	INFO		⊕	
■ ; LOCK	FIND		⊕/⊖ ; PLAY MODE	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
⊕	POWER		⊕	
AV	USB		TV/SAT	
¶	¶ ; MUTE		¶	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	CH+	F1	▲	
◀	VOL-	F2	◀	
OK	OK	F3	OK	
▶	VOL+	F4	▶	
▼	CH-	F5	▼	
* ; SETUP	MODE		⊕	F1
J ; TITLE	⊕/⊖ ; TV/R		⊕/⊖	F2
■	TXT		■	
GUIDE	EPG		EPG	
⊕	SLEEP	TIME	⊕	
□	SUBT		□	
RED ; ●	RED ; MENU	●	RED ; □ ; PIP	● ; REC
GREEN ; ►	GREEN ; TXT		GREEN ; ■ ; ■	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FIND		YELLOW ; □ ; □	◀/▶ ; SLOW MOT.
BLUE ; ►►	BLUE ; INFO		BLUE ; ■ ; □	◀/▶ ; SLOW MOT.
■	DISPLAY		i	
□	RECALL		□ ; RECALL	
VOL -	VOL -		◀	
VOL +	VOL +		▶	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	▼	◀◀
CH A ; ►►	CH +	►►	▲	►►
- ; SAT	SAT		SAT	UHF
CLEAR ; X			¶	
◀ ; ◁	◀		◀	
▶ ; ▷	▶		▶	
►► ; ?	►►		►►	
■ ; ■	■		■	
▬ ; ▬	▬		▬	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/Q	