

# Краткое приложение IRC 376 F (версия 22.05.17 18:50)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 376 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 376 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 376 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
MD 40830 CW	TV	101
MD 5128	TV	102
MD 5980	TV	101
MR 5917	TV	101

**Функции кнопок пульта IRC 376 F**

Кнопки пульта IRC 376 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PC		♪ ; MODE ; LANG	
AUDIO ; NICAM	M/S ; SOUND		CD	
VIDEO ; SYS	VIDEO		PIP ; □	
■ ; ZOOM	FORMAT ; F ■■		⊕/WIDE	■
▼ ; TV	TV		TV ; DTV	
□ ; ▷	PIP		□ ; □	
■ ; LOCK	FREEZE ; HOLD		PP	STILL
▲ ; FAV	AUTO ; PAGE		SIZE ; ZOOM	
○	POWER		○	
AV	SOURCE		⊖ ; ⊕ ; SOURCE	
✳			✳	
MENU	MENU ; OK		MENU ; ⊖ ; SL ; M	
EXIT	F3		EXIT	
▲	▲ ; P ▲		▲	
◀	◀ ; VOL -		◀ ; -	
OK	MENU ; OK		OK	OK
▶	▶ ; VOL +		▶ ; +	
▼	▼ ; P ▼		▼	
* ; SETUP	F1		□ ; INFO	
♪ ; TITLE	F2		I-II	
■	TEXT		■	TEXT
GUIDE	P-SIZE		S	
○	○ ; MIX		SLEEP ; ○	
□	P-POS		□	
RED ; ●	RED ; M	●	RED ; SND. ; ▲	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN ; PIC. ; ▼	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW ; FEATURE	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE ; INSTALL	
■	i		INFO ; □ ; i	
□	F4		PIP ; SWAP	
VOL -	◀ ; VOL -		VOL - ; V -	
VOL +	▶ ; VOL +		VOL + ; V +	
CH V ; ◀◀	▼ ; P ▼		P ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	▲ ; P ▲		P ▲ ; P +	
- ; SAT	-- ; ZAP		-- ; - ; EXIT	
CLEAR ; X	L/P ; L? ; LIST		⊖ ; X ; □	
◀ ; ○	◀		⊖ ; ○	
▶ ; i	▶		⊖ ; i ; GUIDE	
▶? ; ?	▶?		⊖ ; ?	
■ ; ✎	■		⊖ ; ✎ ; □	
■ ; ♦	■		⊖ ; ♦ ; ⊕/WIDE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	