

# Приложение IRC 378 F (версия 18.11.02 04:00)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 378 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 378 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 378 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ICXSTB 510-91	SAT, STB, DVB	401

\* По каталогу «IRC»

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 378 F**

Кнопки пульта IRC 378 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	APP ; WEB	
AUDIO ; NICAM	↙ ; MODE	
VIDEO ; SYS	∅	
□ ; ZOOM	TV ; □	
▼ ; TV		
□ ; □	□	
□ ; LOCK	□ ; FRAME ; □	
▲ ; FAV	FAV	
∅	∅	∅
AV	→□ : A/V	
◀	◀	
MENU	MENU ; ≡	
EXIT	EXIT ; ♀ ; *	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	* ; SETUP ; SERV	
♪ ; TITLE		
□	□	
GUIDE	EPG ; GUIDE ; ≡	
∅	∅ ; ON/OFF MIC	
□	□ ; KB ; a.	
RED ; ●	RED ; F1	● ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN ; F2	
YELLOW ; ←→	YELLOW ; F3	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; F4	
□	INFO ; ⓘ ; i+	
□	BACK ; ⏪ ; ×◀	
VOL -	VOLUME - ; VOL -	
VOL +	VOLUME + ; VOL +	
CH V ; ◀◀	CHANNEL -	◀◀ ; PG UP
CH A ; ▶▶	CHANNEL +	▶▶ ; PG DOWN
± ; SAT		
CLEAR ; X	□ ; DEL ; REFR.	
◀◀ ; ⓘ	◀◀ ; REW	
▶ ; i	▶ ; ▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FFWD	
■ ; ✎	■ ; STOP	
■ ; ✎	■ ; STOP	
■ ; ✎	■ ; STOP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	