

Краткое приложение IRC 379 F (версия 21.10.17 23:16)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 379 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 379 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 379 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD 102W	SAT, STB, DVB	401
MEDIA BOX Q5	SAT, STB, DVB	402
S-BOX V500	SAT, STB, DVB	403

Функции кнопок пульта IRC 379 F

Кнопки пульта IRC 379 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					▶▶	
AUDIO ; NICAM	АУДИО				⏮ ; AUDIO ; АУДИО	
VIDEO ; SYS	МЕДИА ПЛЕЕР				МЕДИА ПЛЕЕР	
⏏ ; ZOOM	ZOOM				ZOOM ; ⏏	
▼ ; TV					⏮	
⏏ ; ⏏	ПОДПИСКИ				SEARCH	
⏏ ; LOCK	СЧЕТ				ПОДПИСКИ	
▲ ; FAV					⏏ ; HELP	
⏏	⏏		⏏		⏏ ; POWER	
AV					MODE	
⏏	⏏		⏏		⏏ ; ⏏	
MENU	≡ ; МЕНЮ		≡		≡ ; POP UP MENU	
EXIT	⏏ ; НАЗАД		⏏		⏏ ; RET. ; НАЗАД	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		ENTER ; OK	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	HELP				SETUP	
♪ ; TITLE					⏏ ; TOP MENU	
⏏	⏏ ; ФИЛЬМЫ		≡		SELECT	СЧЕТ
GUIDE	EPG ; ТВ ГИД				EPG ; ТВ ГИД	
⏏					⏏ ; ФИЛЬМЫ	
⏏	СУБТИТ				⏏ ; SUBTITLE ; СУБ.	
RED ; ●	● REC				RED ; A	● ; REC
GREEN ; ▶▶					GREEN ; B	
YELLOW ; ◀◀					YELLOW ; C	
BLUE ; ▶▶					BLUE ; D	
⏏	i ; ИНФО				i ; INFO ; ИНФО	
⏏	⏏		⏏		⏏ ; PORTAL ; ⏏	
VOL -	⏏ -		⏏ -		V - ; ⏏ -	
VOL +	⏏ +		⏏ +		V + ; ⏏ +	
CH V ; ⏏	КАНАЛ -		▼		P - ; КАНАЛ -	⏏
CH A ; ▶▶	КАНАЛ +		▲		P + ; КАНАЛ +	▶▶
+ ; SAT					⏏	
CLEAR ; X	⏏		⏏		⏏ ; CLEAR ; ⏏	
⏏ ; ⏏	⏏				⏏	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶				▶▶	
⏏ ; ⏏	⏏				⏏	
⏏ ; ⏏	⏏		⏏		⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	