

Краткое приложение IRC 37 F (версия 22.12.18 20:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 37 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 37 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199) | TV | 101 - 107 |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | AUX | 301 |
| 4 (401-499) | - | Нет |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 37 F**

Коды к TV, AUX устройствам

| Модель | Устр-во | Код |
|-------------|--------------|-----|
| IR | TV | 102 |
| KT499 | AUX, CD, DVD | 301 |
| R-10V | TV | 101 |
| R-30 | TV | 101 |
| RC-2206 | TV | 103 |
| RC-51 | TV | 107 |
| RC-6014 | TV | 106 |
| RC-95 | TV | 101 |
| RC-T2001 | TV | 102 |
| SOME MODELS | TV | 104 |
| SOME MODELS | TV | 105 |

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 37 F

| Кнопки пульта | Код 101 | Код 102 | Код 103 | Код 104 | Код 105 | |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | COLOUR + ; Ⓜ + | | AUX/INPUT | FT + ; ▶ | DBB | HUE + |
| AUDIO ; NICAM | | | | □ ; A-B; Ⓜ ; 1/2 | II ; Ⓜ ; ■■■ ; STEREO | |
| VIDEO ; SYS | MODE ; P/S | | TV SYSTEM | SVHS | PAL/SECAM ; NIC. | |
| ■ ; ZOOM | SIZE | | | □ | | |
| ▼ ; TV | COLOUR - ; Ⓜ - | | TV/SAT | FT - ; ▲ | TV ; □ | HUE - |
| □ ; ▷ | PIP | | | M ; STORE | P 100 ; □ | << ; BAND |
| ■ ; LOCK | STILL | | TIME SEL. ; ■■ | →← | ► ; AST;SEAR.; Q.V. | STORE |
| ▲ ; FAV | FC | | | | →← ; P.P. ; OK | →← ; PP |
| ○ | POWER ; ○ | | STANDBY ; ○ | ○ | MEMO | |
| AV | TV/VIDEO ; TV/AV | | TV/VCR ; □ ; AUDIO B | AV | ○ ; OFF; STAND BY | ○ |
| ■ | MUTE ; ■ | | MUTE ; ■ | ■ | AV ; □ ; VIDEO | AV ; AV/TV |
| MENU | FUNCT ; MENU | | PICTURE SELECT | | ■ ; MUTE ; ▲ | ■ |
| EXIT | | | | | MENU | M ; A-M |
| ▲ | FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM | | | □ | Arret | |
| ◀ | ⚙ - ; Ⓜ - | | CONTR.-; PIC.- ; MIN | ✖ + | ○ + ; ▲ | ✖ + |
| OK | PIC SEL ; FUNCT | | PICTURE SELECT | ✖ - | ✖ - | ○ - |
| ▶ | ✖ + ; Ⓜ + | | CONT.+;PIC.+;HOUR | ✖ + | FINE- ; FT-; TUNE ▲ | < |
| ▼ | FUN- ; - ; ▼ ; -PIP- | | | ✖ - | FINE+ ; FT+; TUNE ▼ | ✖ + |
| ✖ ; SETUP | PIC. ; SET ON TIME | | | □ | SMART CONT. PICT | ✖ - |
| ♪ ; TITLE | X ON TIME | | | | SMART CO. SOUND | |
| ■ | MIN ; MINUTE | | | TV-TT ; □ | □ ; TTR ; TTM | ■ |
| GUIDE | HOUR ; HR CLOCK | | TIME SET | CLOCK ; ○ | SYS ; 13- 24 | |
| ○ | SLEEP;OFF TIME. ; ○ | | SLEEP ; ○ | SLEEP | | |
| □ | | | TIMER SELECT | MIX ; □ | TIMER ; SLEEP ; ○ | |
| RED ; ● | 1- ; 10- | | | RED ; P1 | RED ; ♀ ; Pon | RED ; □ |
| GREEN ; ■■ | 2- | | | GREEN ; P2 | GREEN ; ♀ + | GREEN ; □ ; LABEL |
| YELLOW ; □ | 3- ; SCAN | | | YELLOW ; P3 | YELLOW ; □ ; Psz | YELLOW ; □ ; KEY |
| BLUE ; ▪■ | 4- ; MSG | | | BLUE ; P4 | BLUE ; □ ; ← | BLUE ; □ ; SLEEP |
| □ | RECALL ; DISPLAY | | DISPLAY ; □ | DISPLAY | DISPLAY;STAT. ; □ | S ; □ ; STATUS |
| □ | ■■ ; Q. VIEW ; □ | CH. REC.;SYS.;PRE. | PR/CH ; P/C | P □ P ; Q. VIEW ; □ | | C/P |
| VOL - | VOLUME ▼ ; ▲- | | VOL - ; ▲ | △ | VOL - ; ▲ - ; △ | △ |
| VOL + | VOLUME ▲ ; ▲+ | | VOL + ; ▲+ | △+ | VOL + ; ▲ + ; △ | △ |
| CH V ; ■■ | CHANNEL ▼ ; P - | CH - ; PROG. - | DOWN | DOWN | P - ; CH - ; PROG. - | - ; PRO ▼ |
| CH A ; ■■ | CHANNEL ▲ ; P + | CH + ; PROG. + | UP | UP | P+ ; CH + ; PROG + | + ; PRO ▲ |
| ± ; SAT | ± | | 1- | 1* ; /- | 3* | 10+ ; 1- |
| CLEAR ; X | RESET ; CANCEL ; X | | 2- | 2* ; 2- ; 20 | P/C;TPD;PAGE - ; □ | 20+ |
| ◀ ; ○ | | | 3- | SUB ; □ | □ ; TSC;SUB.PAGE | |
| ▶ ; i | | | 4- | P 100 ; □ | □ ; X ; T INDEX ; □ | 30+ ; STORE |
| ▶ ; ? | | | 5- | RVL ; □ | □ ; REV | |
| ■ ; ■ | ■■ | | | STOP ; □ | □ ; TPH;STORE | |
| ■ ; ♀ | ZOOM | | | EXP ; □ | □ ; TST | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0/AV | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 |

Функции кнопок пульта IRC 37 F

| Кнопки пульта | Код 106 | Код 107 | Код 301 | |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | | AUDIO |
| AUDIO ; NICAM | | | | |
| VIDEO ; SYS | | | | |
| ■ ; ZOOM | H.ADJ | | ZOOM | |
| ▼ ; TV | | | SEARCH | |
| □ ; ▷ | | | L/R | |
| ■ ; LOCK | | | | |
| ▲ ; FAV | M.ADJ | | ▲ ; OPEN/CLOSE | |
| ○ | ○ ; POWER | ○ | POWER | |
| AV | TV/AV | TV/VCR ; TV/AV | ANGLE | |
| ■ | ■ | ■ ; ■ | MUTE | |
| MENU | | | MENU | |
| EXIT | | | RETURN | |
| ▲ | | | ▲ | |
| ◀ | PICT - ; - | | ◀ | |
| OK | | | SELECT | |
| ▶ | PICT + ; + | | ▶ | |
| ✖ ; SETUP | PICTURE | PICTURE | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | | | 3D | |
| ■ | | TEXT ; TV/TXT | PROGRAM | |
| GUIDE | | | DIGEST ; BALANCE | |
| ○ | ○ ; SLEEP | SLEEP ; ○ | | |
| □ | | MIX | SUBTITLE | |
| RED ; ● | | RED ; R | REPEAT | |
| GREEN ; ■■ | | GREEN ; G | II ; STEP | |
| YELLOW ; □ | | YELLOW ; Y | A-B | |
| BLUE ; ▪■ | | BLUE ; C | SLOW | |
| □ | RECALL ; □ | DISPLAY; INDEX; □ | OSD | |
| □ | RECALL ; □ | | RESUME | |
| VOL - | △ | △ ; FLOF | VOLUME - | |
| VOL + | △+ | △+ ; LIST | VOLUME + | |
| CH V ; ■■ | PROG - | CH ▼ ; PR/PG - | ◀◀ | |
| CH A ; ■■ | PROG + | CH ▲ ; PR/PG + | ▶▶ | |
| ± ; SAT | 1- ; 11 | 10+ ; +/- | 10+ | |
| CLEAR ; X | 2- ; 12 | | | |
| ◀ ; ○ | 3- ; 13 | SUB PAGE | ◀◀ | |
| ▶ ; i | 14 | INDEX | ▶▶ | |
| ▶ ; ? | 15 | REV | ▶▶ | |
| ■ ; ■ | 16 | NORMAL ; HOLD | STOP | |
| ■ ; ♀ | | EXP | II ; PAUSE | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |