

# Приложение IRC 383 F (версия 21.03.20 09:14)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 383 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 383 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 383 F

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
50U6085	TV	103
98TR7SW-ENT-VSF	TV	102
LE32M3295	TV	104
LE43M3570	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 383 F

Кнопки пульта IRC 383 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶ ; LIST				★ ; TOP PICKS		▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		SOUND ; NICAM					
VIDEO ; SYS			◀ ; SWAP					
⏏ ; ZOOM	16:9 ; WIDE		SIZE ; WIDE		⏏ ; FORMAT ; ⏏			
▼ ; TV	⏏ ; HOLD				SMART TV		⏏	
⏏ ; ⏏	PICTURE		PIP/POP ; ◻ ; PIP		≡ ; LIST			
⏏ ; LOCK	⏏ ; FREEZE		DPF		ρ ; SEARCH			
▲ ; FAV	FAV		Ⓢ ; WIRELESS		⏏ ; USB			
⏏	⏏		POWER		⏏		⏏	
AV	SOURCE		SOURCE ; TV/VIDEO		SOURCES ; ⏏		INPUT	
⏏	⏏		⏏ ; MUTE		⏏		⏏	
MENU	MENU		MENU		⏏		MENU	
EXIT	EXIT				EXIT ; ⏏ ; ⏏		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; PC		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP				* ; * ; SETUP		OPT	
♪ ; TITLE	SOUND				≡ ; OPTION		CHL	
⏏	TEXT		TELETEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		MIX		⏏ ; TV GUIDE		EPG	
⏏			SLEEP		⏏			
⏏	CH LIST		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; AUDIO	●	RED		RED	●	RED ; ◀	●
GREEN ; ▶	GREEN ; SUB		GREEN		GREEN		GREEN ; ▶	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FAV		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ▶	
BLUE ; ▶	BLUE ; AD		BLUE		BLUE		BLUE ; ▶	
⏏	INFO		DISPLAY		i+ ; INFO ; ⏏	NETFLIX	INFO	
⏏	BACK		PRE-CH ; RECALL		⏏ ; BACK	ivi	BACK	
VOL -	VOL -		VOL -		⏏ ; VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		⏏ ; VOL +		VOL +	
CH √ ; ◀	CH -		CH ▼		- ; ◻ ; CH -		CH -	
CH ▲ ; ▶	CH +		CH ▲		+ ; ◻ ; CH +		CH +	
⏏ ; SAT	⏏ ; HOLD		SUBPAGE ; 100		.		CHL	
CLEAR ; X	▶ ; LIST				CC			
◀ ; ●	◀ ; LANGUAGE		SUBPAGE ; 100		◀		◀	
▶ ; i	▶ ; REC LIST		INDEX		▶		▶	
▶ ; ?	▶ ; REVEAL	REVEAL	REVEAL		▶		▶	
⏏ ; ⏏	⏏	HOLD	HOLD		⏏		⏏	
⏏ ; ⏏	⏏ ; FREEZE		SIZE		⏏		⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	