

# Приложение IRC 38 F (версия 17.11.08 00:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 38 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 38 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 38 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
190-921302-00	TV	104
HRP6266	TV	103
RC5903	TV	101
RC-95	TV	102
REV-9	TV	101

\* По каталогу «IRC»

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 38 F**

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +	COLOUR + ; ⌂ +				N	
AUDIO ; NICAM	HI : O; MM ; STEREO						AUD ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.		MODE ; P/S				100 ; SYSTEM	
ZOOM	□		SIZE					
▼ ; TV	TV : □	HUE -	COLOUR - ; ⌂ -				S	
□ ; ↗	►; AST; SEAR.; Q.V.		PIP					
□ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK		STILL					
▲ ; FAV	MEMO		FC					
○	○; OFF; STAND BY		POWER ; ○		POWER		POWER	
AV	AV : □; VIDEO	→ ; CLEAR	TV/VIDEO ; TV/AV				AV ; TV/AV	
¶	¶ ; MUTE ; ¶		MUTE ; ¶		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		FUNCT ; MENU					
EXIT	Arret							
▲	○ + ; ▲	⊗ +	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM				PICT +	
◀	FINE- ; FT- ; TUNE◀	⊗ -	⊗ - ; ○ -					
OK	MENU ; F; PIC ; SEL		PIC SEL ; FUNCT					
▶	FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	⊗ +	⊗ + ; ○ +					
▼	○ - ; ▼	⊗ -	FUN- ; - ; ▼ ; -PIP-				PICT -	
* ; SETUP	SMART CONT. PICT		PIC ; SET ON TIME				PICTURE ; VIDEO	
J ; TITLE	SMART CO. SOUND		X ON TIME					
■	■ ; TTR ; TTX	□ ; MIX ; TMM	MIN ; MINUTE					
GUIDE	SYS ; 13- 24		HOUR ; HR CLOCK				ADIC BORR.	
○	TIMER ; SLEEP ; ○		SLEEP;OFF TIME ; ○				○ ; SLEEP	
□	□; MM; SPAT.; ○						CLK	
RED ; ●	RED ; ○ ; Pon	9: -	1- ; 10~		13			
GREEN ; ■	GREEN ; * ; Pst	9: +	2-		14			
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ○ ; Pst	◀	3- ; SCAN		15			
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ←	▶	4- ; MSG		16			
□	DISPLAY;STAT.; □		RECALL ; DISPLAY				RECALL ; □	
□	P 4P ; Q;VIEW ; □		¶ ; Q. VIEW ; §		RECALL		RETURN ; S-VIDEO	
VOL -	VOL - ; ▲ ; -	△ ▲ < ; △ ▲	VOLUME ▼ ; ▲ -		VOLUME ▼		VOL -	
VOL +	VOL + ; ▲ + ; +	△ ▲ > ; △ R	VOLUME ▲ ; ▲ +		VOLUME ▲		VOL +	
CH V ; ►◀	P - ; CH - ; PROG -	↓ -	CHANNEL ▼ ; P -		CHANNEL ▼		PROG. -	
CH A ; ►▶	P+ ; CH + ; PROG +	↓ +	CHANNEL ▲ ; P +		CHANNEL ▲		PROG. +	
+ ; SAT	-/- ; PAGE + ; □	+	+		11		1- ; --	
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE - ; □	□ ; SYS ; PIP ; □	RESET ; CANCEL ; X		12		2-	
◀ ; ○	○ ; TSC;SUB.PAGE						3- ; WOOFER	
▶ ; i	□ ; X ; T INDEX ; □							
► ; ?	□ ; REV							
■ ; ×	□ ; TPH;STORE		¶					
□ ; ♫	□ ; TST		ZOOM					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	