

Приложение IRC 398 F (версия 19.07.26 00:21)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 398 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 398 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 398 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DTV-09	TV TUNER	401

Функции кнопок пульта IRC 398 F

Кнопки пульта IRC 398 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE UP	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV	PAGE DOWN	
🔌 ; ⏏	USB	
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
⊖	⊖ ; TV/AV	
AV		
🔇	🔇 ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP		
🎵 ; TITLE	TV/RADIO	
📄	TEXT	
GUIDE	EPG	
⊕		
📄	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	
ℹ	INFO	
↶	RETURN	
VOL -	VOL-	
VOL +	VOL+	
CH √ ; ◀◀	CH-	◀◀ ; PREV
CH ▲ ; ▶▶	CH+	▶▶ ; NEXT
⚡ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV	
▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD	
■ ; ✖	■ ; STOP	
⏏ ; ⏏	▶▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	