

Краткое приложение IRC 400 F (версия 23.02.05 21:56)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 400 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 400 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 400 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RMC-021G-03	AUX, CD, DVD	302
VDM-MD700BTV (I)	AUX, CD, DVD	301
VDM-MD700BTV (304)	AUX, CD, DVD	304
VDM-MD700BTV (305)	AUX, CD, DVD	305
VDM-MD700BTV (306)	AUX, CD, DVD	306
VDS-851B	AUX, CD, DVD	303
VTV-703	TV	101
VTV-704	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 400 F

Кнопки пульта IRC 400 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							M +		N_0	N_51
AUDIO ; NICAM			AUDIO ; ST		AUDIO		AUDIO		N_1	N_52
VIDEO ; SYS			BAND ; P/N						N_2	N_53
☐ ; ZOOM	☐ ; ZOOM		ZOOM ; AF		ZOOM		ZOOM		N_3	N_54
▼ ; TV			🔊 ; LOUD				M -		N_4	N_55
🔊 ; 🔊	AUTO		RDM ; TA						N_5	N_56
☐ ; LOCK	☐		ANGLE ; AMS		ANGLE		ANGLE		N_6	N_57
▲ ; FAV	IT				▲ ; DISP		▲		N_7	N_58
⊖	⊖ ; POWER ; ST-BY				⊖		⊖		N_8	N_59
AV	VIDEO ; TV/AV		SRC ; IR-SW		MODE		MODE		N_9	N_60
⏪	⏪ ; MUTE				MUTE		⏪		N_10	N_61
MENU	MENU		MENU		MENU ; PBC		MENU		N_11	N_62
EXIT					⏩				N_12	N_63
▲	CH + ; ▲		▲ ; ⏪		▲		▲		N_13	N_64
◀	VOL - ; ◀				◀		◀		N_14	N_65
OK	MENU		ENTER		ENTER ; PLAY		ENTER		N_15	N_66
▶	VOL + ; ▶		▶ ; ▶▶		>		▶		N_16	N_67
▼	CH - ; ▼				V		▼		N_17	N_68
✳ ; SETUP	MODE ; PICT				SETUP		SETUP		N_18	N_69
🔊 ; TITLE	LANG		TITLE		TITLE		TITLE		N_19	N_70
☐ ; CALE ; CAL	CALE ; CAL				PGM		PGM		N_20	N_71
GUIDE	GAME		PROG ; A-B		RDM				N_21	N_72
⊖	TIMER								N_22	N_73
☐ ; ZOOM	☐ ; ZOOM		SUB-T ; LOC		SUB-TITLE		SUB		N_23	N_74
RED ; ●			RPT		RPT		REP		N_24	N_75
GREEN ; ▶▶			▶▶ ; PTY		STEP		A-B		N_25	N_76
YELLOW ; ◀◀					A-B		M -		N_26	N_77
BLUE ; ▶▶					SLOW		M +		N_27	N_78
☐ ; CALL	CALL		OSD ; *		OSD		OSD		N_28	N_79
⏪	⏪		SEL		⏩		GOTO		N_29	N_80
VOL -	VOL - ; ◀				VOL -		V -		N_30	N_81
VOL +	VOL + ; ▶				VOL +		V +		N_31	N_82
CH V ; ⏪	CH - ; ▶		⏪		⏪		⏪		N_32	N_83
CH A ; ▶▶	CH + ; ▲				▶▶		▶▶		N_33	N_84
⊕ ; SAT	-/--		GOTO ; #		10+		+10		N_34	N_85
CLEAR ; X			CLEAR		GOTO		C		N_35	N_86
◀◀ ; ●					◀◀		◀◀		N_36	N_87
▶▶ ; ?			▶▶		▶▶		▶▶		N_37	N_88
■ ; 5			■		STOP		■		N_38	N_89
⏪ ; ⏩			⏪		⏪		⏪		N_39	N_90
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		N_40	N_91
									N_41 - N_50	

Функции кнопок пульта IRC 400 F

Кнопки пульта IRC 400 F	Код 305		Код 306	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N_92	N_143	N_184	N_235
AUDIO ; NICAM	N_93	N_144	N_185	N_236
VIDEO ; SYS	N_94	N_145	N_186	N_237
☐ ; ZOOM	N_95	N_146	N_187	N_238
▼ ; TV	N_96	N_147	N_188	N_239
🔊 ; 🔊	N_97	N_148	N_189	N_240
☐ ; LOCK	N_98	N_149	N_190	N_241
▲ ; FAV	N_99	N_150	N_191	N_242
⊖	N_100	N_151	N_192	N_243
AV	N_101	N_152	N_193	N_244
⏪	N_102	N_153	N_194	N_245
MENU	N_103	N_154	N_195	N_246
EXIT	N_104	N_155	N_196	N_247
▲	N_105	N_156	N_197	N_248
◀	N_106	N_157	N_198	N_249
OK	N_107	N_158	N_199	N_250
▶	N_108	N_159	N_200	N_251
▼	N_109	N_160	N_201	N_252
✳ ; SETUP	N_110	N_161	N_202	N_253
🔊 ; TITLE	N_111	N_162	N_203	N_254
☐ ; CALE ; CAL	N_112	N_163	N_204	N_255
GUIDE	N_113	N_164	N_205	
⊖	N_114	N_165	N_206	
☐ ; ZOOM	N_115	N_166	N_207	
RED ; ●	N_116	N_167	N_208	
GREEN ; ▶▶	N_117	N_168	N_209	
YELLOW ; ◀◀	N_118	N_169	N_210	
BLUE ; ▶▶	N_119	N_170	N_211	
☐ ; CALL	N_120	N_171	N_212	
⏪	N_121	N_172	N_213	
VOL -	N_122	N_173	N_214	
VOL +	N_123	N_174	N_215	
CH V ; ⏪	N_124	N_175	N_216	
CH A ; ▶▶	N_125	N_176	N_217	
⊕ ; SAT	N_126	N_177	N_218	
CLEAR ; X	N_127	N_178	N_219	
◀◀ ; ●	N_128	N_179	N_220	
▶▶ ; ?	N_129	N_180	N_221	
■ ; 5	N_130	N_181	N_222	
⏪ ; ⏩	N_131	N_182	N_223	
1, 2, ... 9, 0	N_132	N_183	N_224	
	N 133 - N 142		N 225 - N 234	