

Приложение IRC 403 F (версия 19.11.10 15:28)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 403 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 403 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 403 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RPC-3700	TV	101

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 403 F

Кнопки пульта IRC 403 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CH.LIST ; P/UP	
AUDIO ; NICAM	M/S	
VIDEO ; SYS	Q-VIEW	
■ ; ZOOM	SIZE	
▼ ; TV	F.LIST ; P/DN	
□ ; ⇧	PIP	
■ ; LOCK	SWAP	
▲ ; FAV	MOVE	
○	POWER	
AV	SOURCE	PC
¶	¶ ; MUTE	
MENU	MENU ; ■■■	
EXIT	EXIT ; □	
▲	CH A ; ▲ ; □	
◀	VOL - ; ▲	
OK	ENT ; ■	
▶	VOL + ; ▶	
▼	CH V ; ▼ ; □	
* ; SETUP	■■■	
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
■■■	■■■ ; CCD	
GUIDE	EPG	
○	SLEEP	TIME SET
□	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PIP SOURCE	● ; REC/-
GREEN ; ■■■	GREEN ; CH.DN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; CH.UP	
BLUE ; ▶	BLUE ; A.LANG	
□	INFO	
□	JUMP	
VOL -	VOL - ; ▲	
VOL +	VOL + ; ▶	
CH V ; ▲	CH V ; ▼ ; □	CH.DN
CH A ; ▶	CH A ; ▲ ; □	CH.UP
± ; SAT	● ; REC/-	
CLEAR ; X	■■■ ; REC.LIST	
◀ ; ●	◀◀FR	■■■ ; A/D(SKIP)
▶ ; i	▶ ; PLAY	■■■
▶ ; ?	▶ ; FF	■■■
■ ; ■	■ ; STOP	■■■ ; TIME SET
■■■ ; ♪	■■■ ; PAUSE/STILL	■■■ ; JUMP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	