

# Краткое приложение IRC 406 F (версия 22.05.18 13:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 406 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 406 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 310
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 406 F

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-375DV	AUX, CD, DVD	301
RC-407DV	AUX, CD, DVD	301
RC-422DV	AUX, CD, DVD	301
RC-449DV	AUX, CD, DVD	302
RC-469DV	AUX, CD, DVD	301
RC-502DV	AUX, CD, DVD	301
RC-574DV	AUX, CD, DVD	302
RC-580S	AUX, CD, DVD	308
RC-581S	AUX, CD, DVD	308
RC-660S	AUX, CD, DVD	309
RC-662S	AUX, CD, DVD	309
RC-823S	AUX, CD, DVD	307
RC-829S	AUX, CD, DVD	306
RC-830S	AUX, CD, DVD	306
RC-854C	AUX, CD, DVD	307
RC-909R	AUX, CD, DVD	310
RC-911R (MAIN)	AUX, CD, DVD	303
RC-911R (ZONE 2)	AUX, CD, DVD	304
RC-911R (ZONE 3)	AUX, CD, DVD	305

Функции кнопок пульта IRC 406 F

Кнопки пульта IRC 406 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD PLAY		RANDOM		BD/DVD		BD/DVD		BD/DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		CD		CD		CD	
VIDEO ; SYS	P.SCAN				PC		PC		PC	
🔍 ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		NET		NET		NET	
▼ ; TV	DISC SKIP		A-B		TV		TV		TV	
🔍 ; 🔍	SEARCH		SEARCH		TUNER		TUNER		TUNER	
🔒 ; LOCK	ANGLE		ANGLE		PHONO		PHONO		PHONO	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		⌂		⌂		⌂	
⊖	⊖ ; STANDBY/ON		⊖ ; STANDBY		⊖		⊖		⊖	
AV	NEXT SELECTION		PLAY MODE		AUX		AUX		AUX	
⏪ ; LB	PS/LB		I ; ON		⏪		⏪		⏪	
MENU	MENU		MENU		Q ; QUICK MENU		Q ; QUICK MENU		Q ; QUICK MENU	
EXIT	RETURN		RETURN		↵		↵		↵	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	ON SCR. ; SETUP		SETUP		⚙		⚙		⚙	
📄 ; TITLE	TOP MENU ; TITLE		TOP MENU		MUSIC					
📄	SUBTITLE ON/OFF		FUNCTION M		MODE		MODE		MODE	
GUIDE	MEMORY		PROGRAM		GAME		GAME		GAME	
⊖	DIMMER		DIMMER		GAME					
📄	SUBTITLE	DISC 5	SUBTITLE		STRMBOX		STRMBOX		STRMBOX	
RED ; ●	⏪ STEP	DISC 1	LAST M		MEMORY		MEMORY		MEMORY	
GREEN ; ▶	⏩ STEP	DISC 2	COND.M		MOVIE/TV					
YELLOW ; ◀	◀ SLOW	DISC 3	STEP/SLOW -							
BLUE ; ▶	▶ SLOW	DISC 4	STEP/SLOW +							
📄	DISPLAY	RANDOM	DISPLAY							
↺	REPEAT	A-B	REPEAT		i		i		i	
VOL -	DISC -				⏪/⏩		⏪/⏩		⏪/⏩	
VOL +	DISC +				VOL -		VOL -		VOL -	
CH V ; ⏪	⏪ DOWN		⏪ ; DOWN		VOL +		VOL +		VOL +	
CH A ; ⏩	⏩ UP		⏩ ; UP		⏪		⏪		⏪	
+ ; SAT	+10		10		⏩		⏩		⏩	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CBL/SAT		CBL/SAT		CBL/SAT	
◀ ; ●	◀ FR		◀ ; FR ; ◀/⏩							
▶ ; i	▶ ; PLAY	LAST PLAY	▶ ; PLAY		⏪ / ⏩		⏪ / ⏩		⏪ / ⏩	
▶▶ ; ?	▶▶ FF		▶▶ ; FF ; ⏩/⏪		⏩		⏩		⏩	
■ ; ⏸	■ ; STOP		■ ; STOP		▶ / ⏪		▶ / ⏪		▶ / ⏪	
⏸ ; ⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		▶ / ⏪		▶ / ⏪		▶ / ⏪	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 406 F

Кнопки пульта IRC 406 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			CD		MD		TONE		DVD	
AUDIO ; NICAM			S. BASS		FM		S.BASS		AUDIO	
VIDEO ; SYS			iPod						BD	
🔍 ; ZOOM					DIRECT				SAT/CBL	
▼ ; TV			TUNER		DAB				TV	
🔍 ; 🔍			PRESET MEMORY		AM		FOLDER		CD	
🔒 ; LOCK					POWER OFF				TUNER	
▲ ; FAV			LINE ; ⌂		POWER ON				USB	
⊖	⊖		⊖		⊖ ; STANDBY/ON		⊖ ; STANDBY/ON		⊖	
AV	MUTING		MODE		MODE		YES/MODE SHUFF.		AUDIO SEL	
⏪ ; LB	SETUP		MUTING		MUTING		MUTING		🔇 ; MUTE	
MENU	RETURN		MENU		MODE		MENU/NO ; CLEAR		🏠 ; HOME	
EXIT									↵ ; RETURN	
▲	▲		▲		▲				▲ ; TUNING +	
◀	◀		◀		INPUT ◀		INPUT ◀		◀ ; PRESET -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER (TUNER)	
▶	▶		▶		INPUT ▶		INPUT ▶		▶ ; PRESET +	
▼	▼		▼		▼				▼ ; TUNING -	
✳ ; SETUP	SETUP		BASS						🔊 (USB)	STEREO
📄 ; TITLE	TONE/BAL		TREBLE				TUNER ; BAND		TOP MENU (USB)	SURR
📄	DIMMER		DIMMER						DIRECT	DIMMER
GUIDE			SHUFFLE						GAME	
⊖			SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
📄			TIMER		TIMER		TIMER		DSP	
RED ; ●			REPEAT		REPEAT		REPEAT		BASS -	EDIT (TUNER)
GREEN ; ▶					■ (DOCK)		■ (DOCK)		BASS +	BAND (TUNER)
YELLOW ; ◀			PLAYLIST ▼		■ (DOCK)		■ (DOCK)		TREBLE -	PTY (TUNER)
BLUE ; ▶			PLAYLIST ▲		▶ (DOCK)		▶ (DOCK)		TREBLE +	
📄	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY (TUNER)
↺	RETURN		CLOCK CALL		CLOCK CALL		CLOCK CALL		⏪ (USB)	
VOL -	VOLUME ▼		VOLUME -		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOL ▼	
VOL +	VOLUME ▲		VOLUME +		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOL ▲	
CH V ; ⏪	INPUT V		⏪ ; PRESET ◀		⏪ PRESET		⏪ (CD)		⏪ (USB)	
CH A ; ⏩	INPUT A		⏩ ; PRESET ▶		▶ PRESET		▶ (CD)		▶ (USB)	
+ ; SAT					-/-		>10		M.OPT	
CLEAR ; X			CLEAR		CLEAR		MENU/NO ; CLEAR		LATE NIGHT	
◀ ; ●	◀ ; TUNING ◀		◀ ; TUNING ◀		◀ ; TUNING		◀ (CD)		◀ (USB)	
▶ ; i	▶ / ⏪		▶ / ⏪		▶ (CD)	▶ (TAPE)	▶ (CD)	▶ (MD/TAPE)	▶ (USB)	
▶▶ ; ?	▶▶ ; TUNING ▶		▶▶ ; TUNING ▶		▶▶ TUNING		▶▶ (CD)		▶▶ (USB)	
■ ; ⏸	■		■		■ (CD)	■ (TAPE)	■ (CD)	■ (MD/TAPE)		
⏸ ; ⏸	▶ / ⏪		▶ / ⏪		■ (CD)	■ (TAPE)	■ (CD)	■ (MD/TAPE)	■ (USB)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		BD, DVD, ..., USB	