

# Краткое приложение IRC 407 F (версия 21.07.22 04:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 407 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 407 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 407 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DCL-1020	TV	101
HDMP-301	AUX, CD, DVD	302
HDMP-310	AUX, CD, DVD	303
HDMP-500	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 407 F

Кнопки пульта IRC 407 F		Код 101	Код 301	Код 302	Код 303
		Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶ ; SHUFFLE	ZOOM +	MOVIE ; ⚡
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	◀ ; L/R	AUDIO ; ⚡
VIDEO ; SYS			TV SYS.	RESOLUTION	ZOOM ; ♀
■ ; ZOOM			Ρ ; ZOOM ; ANGLE	→ ; CM SKIP	16:9 ; □
▼ ; TV	◀◀		EDIT	ZOOM -	TV MODE ; ➔
□ ; ▷	SEARCH		COPY	□ ; PHOTO	PHOTO ; □
■ ; LOCK			MUSIC		BOOKMARK ; ★
▲ ; FAV	FAV		▲	↔ ; INS REPLAY	EJECT ; ▲
○	○		○	○ ; POWER	○
AV	INPUT		□ ; ANGLE		TV MODE ; ➔
✖	✖		✖ ; ○	✖ ; MUTE	MUTE ; ✖
MENU	MENU		≡ ; MENU	MENU	MENU ; □
EXIT	RETURN	X:RETURN;D:BACK		□ ; RETURN	RETURN ; □
▲	▲ ; CH +		▲	▲	▲
◀	◀		◀	◀	◀
OK	ENTER		↔	ENTER	OK
▶	▶		▶	▶	▶
▼	▼ ; CH -		▼	▼	▼
* ; SETUP	SETUP		SETUP	○ ; MOVIE	SETUP ; ✖
♪ ; TITLE	INFO		□ ; HOME	♪ ; MUSIC	MUSIC ; ♪
TXT	TXT		TTX ; TXT	≡ ; ALL	HOME ; □
GUIDE	EPG		EPG	EDIT	SEARCH ; Ρ
○	PVR		TIME SHIFT ; A-B	1/ALL REPEAT	TIMER ; ○
□	SUB		SUBTITLE ; SUBT.	A-B REPEAT	SUBTITLE ; ▲
RED ; ●	RED	RED	REC; ●; BROWSER	RED	RED
GREEN ; ▶▶	GREEN	GREEN ; EPG	REPEAT ; □	GREEN	GREEN
YELLOW ; ▣	YELLOW	YELLOW ; TTX ; TXT	A-B	YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶▶	BLUE	BLUE	▶▶ ; SLOW	BLUE	BLUE
□	DISPLAY	INFO ; GOTO	▶ ; SLOW	□ ; INFO	INFO ; /
□	RETURN	BROWSER	BROWSER	□ ; RETURN	i○
VOL -	VOL -	VOL - ; ▣	□ ; ZOOM OUT	VOL -	VOL -
VOL +	VOL +	VOL + ; ▣	□ ; ZOOM IN	VOL +	VOL +
CH V ; ▣	▼ ; CH -	◀◀	↔ ; INS REPLAY	◀◀ ; PREV	◀◀
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶	↔ ; CM SKIP	▶▶ ; NEXT	▶▶
- ; SAT		→ ; GOTO		SLOW	REPEAT ; □
CLEAR ; X		X ; RETURN		DELETE	VFD ; ✎
◀◀ ; ○	◀◀			◀◀ ; FR	◀◀
▶ ; □	PLAY	▶▶ ; □ ; PLAY		▶ ; PLAY	▶▶
▶ ; ?	▶▶			▶▶ ; FF	▶▶
■ ; ✎	STOP	■ ; STOP		■ ; STOP	■
■ ; ⚡		■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP	■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	