

Краткое приложение IRC 408 F (версия 22.05.09 17:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 408 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 408 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 408 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
EN2F30D	TV	104
ER-21609A	TV	101
ERF3E80H	TV	105
LCD1509DVD	TV	103
PDP-N43W15P3D	TV	102

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 408 F

Кнопки пульта			Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
			Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI		▶▶ ; CANCEL		PAGE +		NETFLIX		□ YOUTUBE			
AUDIO ; NICAM	I/II		NICAM/A2 ; AUDIO		AUDIO	I/II	□ MUSIC		□ MUSIC			
VIDEO ; SYS	VGA		3D		SCALER		PRIME VIDEO ↗		PRIME VIDEO			
■ ; ZOOM	ZOOM		ASPECT		PAGE -		RAKUTEN TV : ivi		MEGOGO			
▼ ; TV	TV		◀◀ ; INDEX		ANGLE		YouTube		NETFLIX			
□ ; DMP	DMP		AUTO		FAV : ▲		FREE		IVI			
■ ; LOCK	STILL		STILL		ART		ART		SPORTS			
▲ ; FAV	SUBCODE ; FAV		▲ ; TXT		Φ ; POWER		Φ		INPUT			
○	Φ ; POWER		Φ ; POWER		SOURCE		INPUT		Φ			
AV	SOURCE		SOURCE		Φ ; MUTE		Φ		Φ			
■	■ ; MUTE		■ ; MUTE		MENU	S.PAGE; DVD-MENU	■		■			
MENU	MENU				EXIT		EXIT		EXIT			
EXIT	EXIT				▲		▲		▲			
▲	▲				◀		◀		◀			
◀	◀				OK		OK		OK			
OK	OK				▶		▶		▶			
▶	▶				▼		▼		▼			
▼	▼											
* ; SETUP	PICTURE		P.MODE		P.MODE	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP	SETUP
J ; TITLE	SOUND		S.MODE		S.MODE	TITLE	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
■	TEXT		TXT		TEXT	MIX	TXT	TXT	TXT	TXT	TXT	TXT
GUIDE	EPG ; SIZE		=		PBC		GUIDE		GUIDE			
○	SLEEP		SLEEP		SLEEP		■ ; ökko		■ ; ökko			
□	SUBTITLE	INDEX ; SUBTITLE	-	-	S.TITLE ; SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE			
RED ; ●	RED		RED		RED ; GOTO		RED		RED			
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN ; A-B		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; REPEAT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ANGLE		BLUE		BLUE			
INFO	DMP ; DISPLAY		INFO		CALL	i ; DISPLAY	INFO	INFO	CH.LIST			
RECALL			Φ		RECALL		Φ		Φ			
VOL -	VOL ▼ ; VOL -		VOL -		VOL -	RADIO ; ZOOM -	VOL -	VOL -	VOL -			
VOL +	VOL ▲ ; VOL +		VOL +		VOL +	EPG ; ZOOM +	VOL +	VOL +	VOL +			
CH V ; ◀◀	CH ▼ ; CH -		CH -	◀◀ ; INDEX	CH -	◀◀	CH V		CH V			
CH A ; ▶▶	CH ▲ ; CH +		CH +	▶▶ ; CANCEL	CH +	▶▶	CH A		CH A			
- ; SAT	MIX ; COMP		-/-		-/-		CH.LIST					
CLEAR ; X	CANCEL ; LANG		CANCEL		CANCEL							
◀◀ ; ○	◀◀	SUBCODE ; FAV	◀◀ ; REVEAL	SUBPAGE	◀◀	S.PAGE						
▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE	INDEX ; SUBTITLE	▶▶ ; SIZE	INDEX	▶	INDEX	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
▶▶ ; ?	▶▶	REVEAL ; TV	▶▶ ; HOLD	REVEAL	▶▶	REVEAL						
■ ; ✎	■ ; STOP	HOLD ; SLEEP	■ ; SUBPAGE	HOLD	■	HOLD						
■ ; ♫	■ ; PLAY/PAUSE	SIZE ; EPG	■ ; SIZE	SIZE	■/▶	SIZE	■/▶	■/▶	■/▶	■/▶	■/▶	■/▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 408 F

Кнопки пульта			Код 301	
			Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KARAOKE			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE			
VIDEO ; SYS	N/P			
■ ; ZOOM	ZOOM			
▼ ; TV				
□ ; DMP	ANGLE			
■ ; LOCK	PSCAN/NORMAL			
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE			
○	Φ ; POWER			
AV	MODE			
■	MUTE			
MENU	MENU			
EXIT	RETURN			
▲	▲			
◀	◀			
OK	ENTER			
▶	▶			
▼	▼			
* ; SETUP	SETUP			
J ; TITLE	TITLE			
■	PBC			
GUIDE	PROG			
○	TIME			
□	SUBTITLE			
RED ; ●	A-B			
GREEN ; ▶▶	STEP			
YELLOW ; ◀◀	A-B			
BLUE ; ▶▶	SLOW			
INFO	OSD			
REPEAT				
VOL -	VOL -			
VOL +	VOL +			
CH V ; ◀◀	PREV			
CH A ; ▶▶	NEXT			
- ; SAT	10+			
CLEAR ; X	CLEAR			
◀◀ ; ○	REV			
▶ ; i	PLAY/PAUSE			
▶▶ ; ?	FWD			
■ ; ✎	STOP			
■ ; ♫	PLAY/PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			