

# Краткое приложение IRC 409 F (версия 21.09.16 09:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 409 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 409 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 409 F**

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
AVD-4205R	AUX, CD, DVD	302
AVM-618	AUX, CD, DVD	303
AVM-7017GR	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 409 F

Кнопки пульта IRC 409 F	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	P/N					
■ ; ZOOM	ZOOM ;		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	◀◀					
□ ; ▷		USB		SEARCH		
■ ; LOCK	CHANNEL ; SD/USB		ANGLE			
▲ ; FAV	EJECT ; ANGLE		▲		OPEN	
○	POWER ; ○		○		○ ; POWER	
AV	AV-IN ; AV/DVD		SRC		IR	
✖	✖		MUTE		✖ ; MUTE	
MENU	MENU/PBC		MENU PBC		MENU	
EXIT	RETURN				HOME	
▲	▲ ; CH+		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼ ; CH-		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		FM	
■	VRMT ; TFT MENU		PROGRAM		PBC	
GUIDE	PROGRAM					
○	A-TIME					
□	SUBTITLE		SUBT		SUBTITLE	
RED ; ●		REPEAT		REPEAT		REPEAT
GREEN ; ▶▶						
YELLOW ; ◀◀						
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW		SLOW	
■	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
○	REPEAT		■ ; ⏻		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH-	◀◀	◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▲ ; CH+	▶▶	▶▶		▶▶	
± ; SAT	10+			GOTO		
CLEAR ; X		CLEAR				
◀◀ ; ○	◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; ▶	▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ✎	■ ; ⏻ ; STOP		■ ; ⏻		■	
▶▶ ; ❁	▶▶		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	