

Краткое приложение IRC 411 F (версия 21.09.14 04:04)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 411 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 411 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 411 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
CS-30	AUX, CD, DVD	302
GS-37	AUX, CD, DVD	303
I-34-017	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 411 F

Кнопки пульта IRC 411 F	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			TUNE + ; ⏪		SEEK +	
AUDIO ; NICAM					3D	
VIDEO ; SYS						
⏏ ; ZOOM						
▼ ; TV			TUNE - ; EQ		SEEK -	
⏏ ; ⏩			PRESET ; FM		SEARCH	
🔒 ; LOCK	RESET		MEMORY ; SD		⏏	
▲ ; FAV			TONE ; USB		⏏	
⏏	STANDBY		⏏		POWER	
AV	RESET		SOURCE ; AUX		INPUT	
🔇	MUTE		⏏		MUTE	
MENU	2.1→5.1		TONE		MODE	
EXIT	2.1→5.1					
▲	BASS +		VOL +		VOL +	
◀	TREBLE -		⏏		SW -	
OK			⏏			
▶	TREBLE +		⏏		SW +	
▼	BASS -		VOL -		VOL -	
* ; SETUP	2.1		EQ		EQ	
♪ ; TITLE	5.1		PRESET ; FM		FM	
📺						
GUIDE						
⏏						
📺						
RED ; ●	REAR -					
GREEN ; ▶	REAR +					
YELLOW ; ◀	CENTER -		TUNE - ; EQ			
BLUE ; ▶	CENTER +		TUNE + ; ⏪			
📺						
⏏			⏏		⏏	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏏	S.BASS -		⏏		⏏	
CH A ; ⏏	S.BASS +		⏏		⏏	
+ ; SAT						
CLEAR ; X						
⏏ ; ●			⏏		⏏	
▶ ; i			⏏		⏏	
▶▶ ; ?			⏏		⏏	
■ ; 5						
⏏ ; ⏏			⏏		⏏	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		+1, +10, +100	