

Краткое приложение IRC 414 F (версия 23.10.30 01:46)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 414 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 414 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 414 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2200-ED00POLR	TV	103
2200-EDR0POLR	TV	102
50PU52TC-SM	TV	101
58PU55STC-SM	TV	104
QQ-001	TV	105

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 414 F

Кнопки пульта IRC 414 F	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			FILE		FILE	
AUDIO ; NICAM	III ; AUDIO		AUDIO		AUDIO ; NICAM	VII ; AUDIO
VIDEO ; SYS	P.MODE		MIX	MEDIA ; ▲ ; HOME		
■ ; ZOOM	S.MODE		SCALE	SCALE	SPECT ; 5 ON/OFF	ASPECT
▼ ; TV	TV/RADIO		DTV/RADIO	DTV/RADIO	◀ ; INDEX	◀
□ ; ☰	R.LIST ; INDEX		■ ; HOME	AUTO ; ▾ ; MOUSE	R.LIST	TV/RADIO
▣ ; LOCK			FREEZE	STILL	HOLD ; ASPECT	HOLD ; ▴
▲ ; FAV	FAV ; REVEAL		FAV.	FAV.	FAV	▽ ; FAV
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER	∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	INPUT
AV	INPUT		SOURCE	SOURCE	∅ ; MUTE	∅ ; MUTE
☒	☒ ; MUTE		☒ ; MUTE	☒ ; MUTE	☒ ; MENU	☒ ; MENU
MENU	☰ ; MENU		MENU	MENU	MENU	EXIT ; BACK
EXIT	BACK ; EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	▲
▲	▲		▲	▲	▲	▲
◀	◀		◀	◀	◀	◀
OK	OK	OK/ENTER	OK	OK	OK	OK
▶	▶		▶	▶	▶	▶
▼	▼		▼	▼	▼	▼
* ; SETUP	ஃ ; HOME	P.MODE	P.MODE	P.MODE	P.MODE	PMODE
♪ ; TITLE	♪ ; MOUSE	S.MODE	S.MODE	S.MODE	S.MODE	SMODE
█	TEXT	TEXT	TEXT	MIX	AUTO ; ▲	FAV ; ▄ ; HOME
GUIDE	EPG	EPG	EPG		EPG	TEXT
⊕	SLEEP	SLEEP	SLEEP	TIME ; REVEAL	SLEEP	SLEEP
□	SUBTITLE	SUBTITLE	SUBTITLE		SUB	SUBTITLE
RED ; ●	RED	● ; REC	RED	● ; REC	RED	REC
GREEN ; ▷	GREEN		GREEN		GREEN	GREEN
YELLOW ; ◀	YELLOW	YELLOW	YELLOW		YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▷	BLUE	BLUE	BLUE		BLUE	BLUE
▢	INFO	INFO	INFO		DISPLAY	DISPLAY
⟳	⟳	⟳	⟳	REPEAT ; SUBPAG	⟳	⟳
VOL -	VOL -	ZOOM-	VOL - ; VOL ▼	ZOOM -	VOL -	VOL -
VOL +	VOL +	ZOOM+	VOL + ; VOL ▲	ZOOM +	VOL +	VOL +
CH ▼ ; ◀	CH -	◀	CH -	◀ ; MIX	CH -	◀ ; INDEX
CH ▲ ; ▷	CH +	▷	CH +	▷ ; REVEAL	CH + ; CH ▲	▷ ; S.PAGE
+ ; SAT	INFO	MOUSE ; ▾	CH.LIST		CH.LIST	▽ ; FAV
CLEAR ; X	▢	DELETE	GOTO ; REVEAL		TXT	TEXT
◀ ; ●	◀	SUBPAGE	◀ ; TEXT	◀ ; TEXT	S.PAGE	◀
▷ ; ?	▷ ; T.SHIFT	R.LIST ; INDEX	▷ ; INDEX	▷ ; INDEX	▷	SUBPAGE
■ ; □	■	FAV ; REVEAL	▷ ; HOLD	REVEAL	INDEX	INDEX
▢ ; ▨	▢ ; T.SHIFT	HOLD	■ ; SIZE	HOLD	REVEAL	REVEAL
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	SIZE	▢ ; INDEX	SIZE	HOLD ; ASPECT	■
		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	SIZE	▢ ; SIZE
					1, 2, ... 9, 0	