

Краткое приложение IRC 416 F (версия 21.11.02 02:58)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 416 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 416 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 416 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
AT025	TV	102
PXD-20	TV	103
PXD-2001A	TV	101
PXD-2003	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 416 F

Кнопки пульта IRC 416 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		HDMI			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		USB			
VIDEO ; SYS	USB/CARD		S-VIDEO			
⏏ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	◀◀		TV			
⏏ ; ⏏	AUTO		AUTO SCAN		AUTO	
🔒 ; LOCK	ANGLE		AUTO			
▲ ; FAV	OPEN/▲		FAV			
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV	TV/PC/AV		AV	SOURCE	INPUT	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇	
MENU	MENU	MENU/PBC	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; CH +	UP/▲	▲	PG.UP	▲ ; CH ▲	
◀	◀ ; VOL -	LEFT/◀	◀		◀ ; VOL ◀	
OK	OK	ENTER	OK		MENU	
▶	▶ ; VOL +	RIGHT/▶	▶		▶ ; VOL ▶	
▼	▼ ; CH -	DOWN/▼	▼	PG.DOWN	▼ ; CH ▼	
⚙️ ; SETUP	SETUP		P.MODE			
📄 ; TITLE	TITLE	SOUND	S.MODE			
🏠	MENU/PBC		HOME			
GUIDE	A-B		ECO			
⏻	REPEAT		SLEEP			
📄	SUB		SOURCE			
RED ; ●	LEFT/◀		RED			
GREEN ; ▶▶	RIGHT/▶		GREEN			
YELLOW ; ◀◀	DOWN/▼		YELLOW			
BLUE ; ▶▶	UP/▲		BLUE			
🏠	ENTER		INFO		DISP	
⏪	⏪ ; RETURN		⏪	ROTATION	⏪	
VOL -	VOL -		SOUND ▼	FAV -	◀ ; VOL ◀	
VOL +	VOL +		SOUND ▲	FAV +	▶ ; VOL ▶	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	CH ▼	◀◀	▼ ; CH ▼	
CH ▲ ; ▶▶	CH +	▶▶	CH ▲	▶▶	▲ ; CH ▲	
+ ; SAT	-/-		YPBPR		-/-	
CLEAR ; X	DEL		VGA			
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀			
▶▶ ; i	▶▶		▶▶			
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶			
■ ; 5	■		■			
⏪ ; ⏪	⏪		⏪			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	