

Приложение IRC 418 F (версия 20.09.01 03:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 418 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 418 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 418 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
KF-6111A	TV	103
LC-19W2302	TV	101
LC-22W2301	TV	104
LC-22W2401	TV	106
LC-26W2402	TV	105
RC-2201	TV	102

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 418 F

Кнопки пульта IRC 418 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	DVD ; USB/SD		SOUND : PIC		▲ : PGUP		■ : PGUP		PGUP	
AUDIO : NICAM	CD I/II ; AUDIO		SYS. ; BOOKMARK		NICAM/A2		■ : CD/I/II		NICAM/A2	
VIDEO : SYS					SYSTEM				SYSTEM	
■ : ZOOM	■■■				■ : PGDN		■ : ZOOM		PGDN	
▼ : TV									PIP/POP	
□ : PROG										
■ : LOCK	TOOLS		ANA ; PIC.;NORMAL							
▲ : FAV	EW ; RADIO ; ▲	♡					FAVS			
○	○ : POWER		○ : STANDBY		○ : POWER		○ : POWER		○ : POWER	
AV	■ : SOURCE		TV/AV : ▶		AV/TV : SOURCE		AV		INPUT	
※	※		※ : MUTE		※ : MUTE		※ : MUTE		※	
MENU	MENU	SLEEP ; MENU	MENU ; M		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		↑		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER				ENTER		OK		ENTER	
▶	▶		→		▶		▶		▶	
▼	▼		↓		▼		▼		▼	
* : SETUP	SETUP		PIC ; PICTURE		PMODE		* : P.MODE		P.MODE	
J : TITLE	♡ : TITLE		SOUND MODE		SMODE		J : S.MODE		S.MODE	
■	■ : ■■■		WOOFER; CALEND.		■ : TEXT		■		TEXT	
GUIDE	EPG ; SETUP				RETURN				MODE	
⊕	SLEEP ; MENU		SLEEP : ⊕ : INTRO		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
□	SUBTITLE		CALL		MODE		RED		RED	
RED ; ●	RED ; ▲▲		S.EFFECT		RED		GREEN		GREEN	
GREEN ; ▶▶	GREEN ; ▶▶		BBE		GREEN		YELLOW		YELLOW	
YELLOW ; ▲▲	YELLOW ; ▲▲				YELLOW		BLUE		BLUE	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; ▶▶				CYAN ; BLUE					
■	■ : INFO		□ : DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
□	□		RECALL ; DISPLAY		□		RECALL		□	
VOL -	VOL -		VOLUME - ; ▲		VOL - : VOL ▼		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOLUME + ; ▶		VOL+ : VOL ▲		VOL +		VOL +	
CH V ; ▲▲	CH -	◀◀	PROGRAM - ; ▼		CH - ; CH ▼		CH -		CH -	
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	PROGRAM + ; ▲		CH+ ; CH ▲		CH +		CH +	
+ : SAT	LIST ; REPEAT		+/-		+/-				-/-	
CLEAR ; X	■ : ■ : □		SKIP				■		-	
◀◀ ; ●	◀◀	■ : SUBTITLE			■ : SUBPAGE		■		SUBPAGE	
▶ ; i	▶	■			■ : INDEX		■ : CD/I/II		INDEX	
▶▶ ; ?	▶▶	■			■ : REVEAL		■		REVEAL	
■ ; ■	■	■ ; ■ ; STILL			■ : HOLD		■		HOLD	
■ ; ♀	■	■			■ : SIZE		■		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 418 F

Кнопки пульта IRC 418 F	Код 106	
	Функция	Доп. функция
▲ : DVD		
AUDIO : NICAM	NICAM/A2	
VIDEO : SYS		
■ : ZOOM	ZOOM	
▼ : TV		
□ : PROG		
■ : LOCK		
▲ : FAV		
○	○	
AV	SOURCE	
※	※	
MENU	MENU	
EXIT	RETURN	
▲	▲ ; CH +	
◀	◀ ; VOL -	
OK	ENTER	
▶	▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -	
* : SETUP	P.MODE	
J : TITLE	S.MODE	
■	TEXT	
GUIDE	MIX	
⊕	SLEEP	
□		
RED ; ●	RED	
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ▲▲	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	CYAN	
■	DISPLAY	
□	RETURN	
VOL -	◀ ; VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	
CH V ; ▲▲	▼ ; CH -	
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	
+ : SAT	-/-	
CLEAR ; X	CANCEL	
◀◀ ; ●	SUBPAGE	
▶ ; i	INDEX	
▶▶ ; ?	REVEAL	
■ ; ■	HOLD	
■ ; ♀	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	