

Краткое приложение IRC 41 F (версия 22.12.18 20:56)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 41 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 41 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 41 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
HC-2067AR	TV	101
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 41 F

Кнопки пульта	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; Ⓛ +	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S	
■ ; ZOOM	SIZE	
▼ ; TV	COLOUR - ; Ⓛ -	
□ ; ↗	PIP	
■ ; LOCK	STILL	
▲ ; FAV	FC	
○	POWER ; Ⓛ	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
🔇	MUTE ; ☹	
MENU	FUNCT ; MENU	
EXIT		
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM	
◀	⚙ - ; Ⓛ -	
OK	PIC SEL ; FUNCT	
▶	⚙ + ; Ⓛ +	
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PIP-	
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME	
♪ ; TITLE	X ON TIME	
MIN	MIN ; MINUTE	
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK	
⌚	SLEEP/OFF TIME ; Ⓛ	
✉		
RED ; ●	1- ; 10-	
GREEN ; ▶	2-	
YELLOW ; ◀	3- ; SCAN	
BLUE ; ▶	4- ; MSG	
REC	RECALL ; DISPLAY	
CD	▶ ; Q. VIEW ; Ⓛ	
VOL -	VOLUME ▼ ; ▲-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▲+	
CH V ; ◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT	±	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X	
◀ ; Ⓛ		
▶ ; Ⓛ		
▶? ; ?		
■ ; ±	▶	
■ ; 0	ZOOM	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	