

# Краткое приложение IRC 420 F (версия 21.10.08 03:29)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 420 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 420 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | -                     | Нет                   |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 303             |
| 4 (401-499)                       | SAT                   | 401                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 420 F**

### Коды к AUX, SAT устройствам

| Модель   | Устр-во       | Код |
|----------|---------------|-----|
| HDP100   | AUX, CD, DVD  | 302 |
| HDP890   | AUX, CD, DVD  | 303 |
| HDR1000D | AUX, CD, DVD  | 301 |
| NT2-120  | SAT, STB, DVB | 401 |

Функции кнопок пульта IRC 420 F

| Кнопки пульта<br>IRC 420 F | Код 301          | Код 302            | Код 303         | Код 401            |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                            | Функция          | Доп. функция       | Функция         | Доп. функция       |
| ▲ ; DVD                    | * ; MEDIA        |                    | AUDIO           | PAGE +             |
| AUDIO ; NICAM              | ✖ ; AUDIO        |                    |                 | LANG ; TTX ; AUDIO |
| VIDEO ; SYS                | ⌚ ; SYNC         |                    | TV SYSTEM       | V-FORMAT           |
| ■ ; ZOOM                   | ❖ ; ZOOM         |                    | ZOOM            | ASPECT             |
| ▼ ; TV                     | ⌚ ; TV-OUT       |                    |                 | PAGE -             |
| □ ; ⌚                      | ⌚ ; i-RADIO      |                    | TV SYSTEM       | TTX ; LANG         |
| ☒ ; LOCK                   | ⌚ ; ROTATE       |                    | REPEAT          | REPEAT             |
| ▲ ; FAV                    | ▲ ; EJECT        | * ; MEDIA          |                 | FAV                |
| ○                          | ○ ; POWER        |                    | ○               | ○ ; POWER          |
| AV                         | ▲ ; SOURCE       |                    |                 | IPTV               |
| ✖                          | ✖ ; MUTE         |                    | ✖ ; MUTE        | ✖ ; MUTE           |
| MENU                       | ▤ ; DVD MENU     |                    | ▤ ; HOME        | MENU               |
| EXIT                       | ▢ ; RETURN       |                    | ▢ ; RETURN      | EXIT               |
| ▲                          | ▲ ; +15          |                    | ▲               | ▲ ; CH +           |
| ◀                          | ◀ ; REW          |                    | ◀               | ◀ ; VOL -          |
| OK                         | OK               |                    | OK              | OK                 |
| ▶                          | ▶ ; FF           |                    | ▶               | ▶ ; VOL +          |
| ▼                          | ▼ ; -15          |                    | ▼               | ▼ ; CH -           |
| * ; SETUP                  | * ; SETUP ; BLUE |                    | * ; SETUP       | YOUTUBE            |
| ♪ ; TITLE                  | ⌂ ; HOME         | Jscrição ; i-RADIO | OPTION          | TV/RADIO           |
| ■                          | ■ ; BOOK MARK    |                    | COPY            | TTX ; LANG         |
| GUIDE                      | ▤ ; EPG          |                    | GUIDE           | LANG ; TTX ; AUDIO |
| ○                          | ○ ; SLEEP        |                    | CONFIRM         | EPG                |
| □                          | □ ; S.TITLE      | SUBTITLE           | SUBTITLE        | TIMER              |
| RED ; ●                    | ● ; REC ; RED    | RED                | RED ; ALL       | TIMESHIFT          |
| GREEN ; ▶▶                 | ▲ ; SOURCE       | GREEN              | GREEN ; PHOTO   | RED ; PVR          |
| YELLOW ; ◀◀                | ◎ ; TIME SHIFT   | YELLOW             | YELLOW ; MOVIES | GREEN ; V-FORMAT   |
| BLUE ; ▶▶                  | ▶▶ ; SLOW        | BLUE               | BLUE ; MUSIC    | YELLOW ; ASPECT    |
| ■                          | ■ ; INFO         | DISPLAY            | INFO            | BLUE ; TIMER       |
| □                          | □ ; A-B          | REPEAT             | ▢ ; RETURN      | INFO               |
| VOL -                      | VOL -            | VOL -              | VOL -           | RECALL             |
| VOL +                      | VOL +            | VOL +              | VOL +           | ◀ ; VOL -          |
| CH V ; ◀◀                  | ◀◀ ; PREVIOUS    | ◀◀ ; PREV          | ◀◀ ; PREV       | ▶ ; VOL +          |
| CH A ; ▶▶                  | ▶▶ ; NEXT        | ▶▶ ; NEXT          | ▶▶ ; NEXT       | ▼ ; CH -           |
| - ; SAT                    | - ; GOTO         | GO TO              | GOTO            | ▲ ; CH +           |
| CLEAR ; X                  | ■ ; SHUFFLE      |                    |                 | ▶▶                 |
| ◀◀ ; ○                     | REW              | ◀◀ ; FD            | ◀◀ ; FR         |                    |
| ▶ ; ▶                      | ▶▶ ; PLAY/PAUSE  | ▶ ; PLAY           | ▶ ; PAUSE/STEP  |                    |
| ▶ ; ?                      | FF               | ▶ ; FF             | ▶ ; FF          |                    |
| ■ ; ■                      | ■ ; STOP         | ■ ; STOP           | ■ ; STOP        |                    |
| ■ ; ◊                      | ■ ; PLAY/PAUSE   | ■ / ▶ ; PAUSE/STEP | ■ ; PAUSE/STEP  | ■ ; TIMESHIFT      |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   | 1, 2, ... 9, 0     | 1, 2, ... 9, 0  | 1, 2, ... 9, 0     |