

Приложение IRC 421 F (версия 20.09.26 01:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 421 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 421 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 421 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
IAMM NTR82	AUX, CD, DVD	301

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 421 F

Кнопки пульта IRC 421 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	* ; MEDIA	
AUDIO ; NICAM	● ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	□ ; SYNC	
■ ; ZOOM	▢ ; ZOOM	
▼ ; TV	▢ ; TV-OUT	
▢ ; LOCK	▢ ; i-RADIO	
▢ ; FAV	▢ ; ROTATE	
▢	▲ ; EJECT	* ; MEDIA
▢	▢ ; POWER	
AV	▢ ; SOURCE	
▢	▢ ; MUTE	
MENU	▢ ; DVD MENU	
EXIT	▢ ; RETURN	
▲	▲ ; +15	
▲	◀ ; REW	
OK	OK	
▶	▶ ; FF	
▼	▼ ; -15	
* ; SETUP	▢ ; SETUP ; BLUE	
▢ ; TITLE	▢ ; HOME	▢ ; i-RADIO
▢	▢ ; BOOK MARK	
GUIDE	▢ ; EPG	
▢	▢ ; SLEEP	
▢	▢ ; S.TITLE	
RED ; ●	● ; REC ; RED	
GREEN ; ▷▷	▢ ; SOURCE	
YELLOW ; ←	▢ ; TIME SHIFT	
BLUE ; ▷▷	▷▷ ; SLOW	
▢	▢ ; INFO	
▢	▢ ; A-B	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ←	← ; PREVIOUS	
CH A ; →	→ ; NEXT	
← ; SAT	--- ; GOTO	
CLEAR ; X	▢ ; SHUFFLE	
◀ ; ●	REW	
▶ ; i	▷▷ ; PLAY/PAUSE	
▷▷ ; ?	FF	
▢ ; ✎	▢ ; STOP	
▢ ; ♫	▷▷ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	