

Краткое приложение IRC 422 F (версия 23.07.19 00:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 422 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 422 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 422 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
KT-1744-00X	TV	104
LE26C20	TV	103
LE32CT3500AK	TV	102
LE32CT5520AK	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 422 F

Кнопки пульта IRC 422 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			►; HOLD		►; FAV			
AUDIO ; NICAM	I/II ; AUDIO		AUDIO		I/II ; AUDIO			
VIDEO ; SYS	P.MODE ; ■		■					
■ ; ZOOM	P.SIZE ; ■		ASPECT		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV			■ ; INDEX		■		TV	
□ ; ▷			AUTO					
■ ; LOCK	S.MODE ; ■		FREEZE					
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV			
⊕	⊕		⊕		⊕ ; POWER		⊕	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
☒			☒		☒ ; MUTE		☒	
MENU	MENU		MENU		MENU		≡	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		○	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK ; ENTER		OK	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	■ ; HOME	P.MODE ; ■	P.MODE		A-B ; INDEX		⊕	
♪ ; TITLE	◊ ; MOUSE	S.MODE ; ■	S.MODE		REPEAT		■ ; MEGOGO	
■	GOTO ; TEXT ; TXT		TEXT		TTX		■	
GUIDE	GUIDE ; ■		EPG		LIST		EPG	
⊕	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
■	SUB		SUBTITLE		SUBTITLE			
RED ; ●	RED ; ■	● ; REC	RED	●	RED		REC	
GREEN ; ►	GREEN ; ►		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; ►		BLUE		BLUE		BLUE	
■	INFO		DISPLAY		INFO ; DISPLAY		i	
CD	CD ; REPEAT		CD		CD		∅	
VOL -	VOL ▼		VOL -		VOL -		◀ -	
VOL +	VOL ▲		VOL +		VOL +		▶ +	
CH V ; —	CH ▼	◀	CH -	◀ ; INDEX	CH -	—	CH -	◀
CH A ; ►	CH ▲	►	CH +	► ; HOLD	CH +	; FAV	CH +	►
— ; SAT	GOTO ; TEXT ; TXT		CH.LIST		GOTO ; HOLD		◀	
CLEAR ; X			■				▶	
◀ ; ○	◀		◀ ; SIZE	SUBPAGE	◀ ; SUBPAGE	SUBPAGE	◀	
▶ ; I	▶ ; TS	■	■	INDEX	■ ; SIZE	INDEX	■	
► ; ?	►	■	► ; REVEAL	REVEAL	►	REVEAL	►	
■ ; ■	■ ; STOP	■	■	HOLD	■ ; REVEAL	HOLD	■	
■ ; ▷	■ ; TS	■	■	SIZE	■ ; SIZE	SIZE	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	