

Краткое приложение IRC 429 F (версия 21.12.01 12:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 429 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 429 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 429 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DS328	AUX, CD, DVD	301
H100	AUX, CD, DVD	301
IR29033	AUX, CD, DVD	302
IR29033-1	AUX, CD, DVD	302
W501-M	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 429 F

Кнопки пульта IRC 429 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KEYSTONE +		HDMI	
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS	VIDEO		VIDEO	
■ ; ZOOM	ZOOM		■	
▼ ; TV	KEYSTONE -		VGA	
□ ; ▷	3D		3D	
■ ; LOCK	FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	USB		ZOOM	
○	POWER		○	
AV	SOURCE		SOURCE ; □	
※	AV MUTE		※	
MENU	MENU		MENU ; ■	
EXIT	ECO +			
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	L	※*		
J ; TITLE	R	※*		
■	USER	■		
GUIDE	RE-SYNC			
○				
□				
RED ; ●	KEYSTONE -			
GREEN ; ▶	KEYSTONE +			
YELLOW ; ◀	VOLUME -			
BLUE ; ▶▶	VOLUME +			
□	□ ; SWITCH			
□	MODE		ReSync ; ○	
VOL -	VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀◀	PAGE -		KEYSTONE -	
CH A ; ▶▶	PAGE +		KEYSTONE +	
- ; SAT				
CLEAR ; X				
◀ ; ○				
▶ ; □				
▶ ; ?				
■ ; ■				
■ ; ◊				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			