

# Краткое приложение IRC 430 F (версия 23.09.07 00:36)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 430 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 430 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 430 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
3220R-V2	TV	104
32H337	TV	103
32H337-V2	TV	105
32H337-V3	TV	106
32ST20H	TV	101
32ST30H	TV	102
AL52D-HOME	TV	103

Функции кнопок пульта IRC 430 F

Кнопки пульта IRC 430 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DTV				LANG		▶▶; REVEAL		DVB	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		NICAM/A2				Ⓞ I/II ; AUDIO	
VIDEO ; SYS			ZOOM		Ⓞ ; /-				TOOLS	
▣ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT	ZOOM	ASPECT		ASPECT		Ⓞ ; Ⓞ	
▼ ; TV	TV/RADIO		—		TV/RADIO		◀◀ ; SUB.PG		DMP ; USB	
Ⓞ ; ↻	NICAM/A2 ; MEDIA		Ⓞ		Ⓞ ; AUTO				Ⓞ	
Ⓞ ; LOCK	FREEZE		FREEZE		FREEZE ; REPEAT				Ⓞ	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		▲	♥
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ ; POWER		Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ ; POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE ; Ⓞ		SOURCE		Ⓞ ; SOURCE	SD
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ ; MUTE		Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ	
MENU	MENU		MENU		MENU ; Ⓞ	REC.M	MENU		MENU	DMENU
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; Ⓞ		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		OK ; ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP	P.MODE		P.MODE		P.MODE		HOME		SETUP	PROG
♪ ; TITLE	S.MODE		S.MODE		S.MODE		TV/RADIO		TITLE	RADIO
Ⓞ	TEXT		Ⓞ ; HOME	TTX	TEXT		TTX		Ⓞ	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		GUIDE		EPG	
Ⓞ	SLEEP		SLEEP		SLEEP	T.SHIFT			SLEEP	
Ⓞ	SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		Ⓞ ; SUBTITLE	LIST
RED ; ●	RED	● ; AUTO	RED	REC	RED	REC ● ; GO TO	RED	REC	RED ; ◀◀	●
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; ▶▶	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ◀◀	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ^		CYAN		BLUE ; ▶▶	
Ⓞ	DISPLAY		INFO		DISPLAY		DISPLAY		INFO ; Ⓞ	INDEX
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ	GO TO	MTS		Ⓞ	REPEAT
VOL -	VOL ▼		VOL -		OL ▼ ; VOL - ; ▲		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL ▲		VOL +		VOL ▲ ; VOL + ; ▼		VOL +		VOL +	
CH V ; —	CH ▼	◀◀	CH -	◀◀	CH ▼ ; CH - ; V	◀◀ ; REVEAL	CH V	◀◀ ; SUB.PG	CH - ; CH V	◀◀
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲	S.PAGE ; ▶▶	CH +	▶▶	CH ▲ ; CH + ; ▲	▶▶ ; SUBPAGE	CH ▲	▶▶ ; REVEAL	CH + ; CH ▲	▶▶
Ⓞ ; SAT	Ⓞ ; LIST		PVR.LIST		Ⓞ ; /-				GOTO	
CLEAR ; X	T.SHIFT		TV/RADIO		REFR. Ⓞ ; REPEAT		CANCEL		Ⓞ	
◀◀ ; Ⓞ	REVEAL ; ◀◀	S.PAGE	◀◀ ; REVEAL	SUB-P	◀◀ ; HOLD	SUBPAGE	◀◀ ; INDEX	SUB.PG	◀◀	Ⓞ
▶▶ ; i	HOLD ; ▶▶	INDEX	▶▶ ; TSR	INDEX	▶▶ ; TEXT	INDEX	▶▶ ; CANCEL	INDEX	▶▶ ; ▶▶	Ⓞ
▶▶ ; ?	SIZE ; ▶▶	REVEAL	▶▶ ; SUB-P	REVEAL	▶▶ ; INDEX	REVEAL	▶▶ ; TTX	REVEAL	▶▶	Ⓞ
■ ; Ⓞ	INDEX ; ■	HOLD	■ ; HOLD	HOLD	■ ; SIZE	HOLD	■ ; HOLD	HOLD	Ⓞ ; ■ ; STILL	Ⓞ
■ ; Ⓞ	HOLD ; ■	SIZE	■ ; TSR		■ ; TEXT	SIZE	■ ; CANCEL	SIZE/MOUSE	■ ; ■	Ⓞ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 430 F

Кнопки пульта IRC 430 F	Код 106	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV+	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	TV/RADIO	
▣ ; ZOOM	ASPECT	
▼ ; TV	FAV-	
Ⓞ ; ↻	MIX/T	
Ⓞ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
Ⓞ	Ⓞ ; POWER	
AV	INPUT	
Ⓞ	Ⓞ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
⚙ ; SETUP	P.MODE	
♪ ; TITLE	S.MODE	
Ⓞ	TEXT	
GUIDE	EPG	
Ⓞ	SLEEP	
Ⓞ	SUB-T	
RED ; ●	RED	REC
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE	
Ⓞ	INFO	
Ⓞ	Ⓞ	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; —	CH -	◀◀ ; SIZE
CH ▲ ; ▶▶	CH +	▶▶ ; CANCEL
Ⓞ ; SAT	Ⓞ ; /-	
CLEAR ; X	CANCEL	
◀◀ ; Ⓞ	◀◀ ; HOLD	SUBPAGE
▶▶ ; i	▶▶ ; MIX/T	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶ ; SUBPAGE	REVEAL
■ ; Ⓞ	■ ; REVEAL	HOLD
■ ; Ⓞ	■ ; MIX/T	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	