

Краткое приложение IRC 431 F (версия 22.05.05 02:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 431 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 431 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 431 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
ES-AS520A	AUX, CD, DVD	302
ES-AS520A-V2	AUX, CD, DVD	303
HOF44C1	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 431 F

Кнопки пульта IRC 431 F	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DVD		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		MP3		MP3	
VIDEO ; SYS	USB/CARD		DSP		DSP	
■ ; ZOOM	ZOOM		ST/MO		ST/MO	
▼ ; TV			TUNER		TUNER	
□ ; →			AUTO		AUTO	
■ ; LOCK	ANGLE		MEM		MEM	
▲ ; FAV	▲		FM		FM	
○	○		STANDBY		STANDBY	
AV	INPUT		INPUT		INPUT	
*	*		*		*	
MENU	MENU		TREBLE +		TREBLE +	
EXIT	RETURN		BASS +		BASS +	
▲	▲		VOL +		VOL +	
◀	◀		L		L	
OK	ENTER		R		R	
▶	▶		VOL -		VOL -	
▼	▼		TREBLE -		TREBLE -	
* ; SETUP	SETUP		BASS -		BASS -	
♪ ; TITLE	TITLE		SUB -		SUB -	
■	FUNCTION		SUB +		SUB +	
○	GOTO		CENT -		CENT -	
□	SUB TITLE		CENT +		CENT +	
RED ; ●	REPEAT		SL -		SL -	
GREEN ; ▶▶	A-B		SL +		SL +	
YELLOW ; ◀◀	LISTEN		SR -		SR -	
BLUE ; ▶▶	SLOW		SR +		SR +	
■	FUNCTION		TUNER ▲		TUNER ▲	
□	RETURN		TUNER ▼		TUNER ▼	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ▶▶	◀◀		DISP. ▼ ; TU.CH ▼		DISP. ▼ ; TU.CH ▼	
CH A ; ▶▶	▶▶		DISP. ▲ ; TU.CH ▲		DISP. ▲ ; TU.CH ▲	
- ; SAT	10		10+		10+	
CLEAR ; X	CLEAR		20+		20+	
◀◀ ; ○	◀◀		2.1CH		2.1CH	
▶ ; □	▶▶		3.1CH		3.1CH	
▶▶ ; ?	▶▶		5.1CH		5.1CH	
■ ; ■	■■					
■■ ; ◊	■■		DSP		DSP	
■■ ; 0	■■					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 10	