

Краткое приложение IRC 436 F (версия 21.05.19 01:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 436 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 436 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 436 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
HMP-500H	AUX, CD, DVD	302
HMR-500H	AUX, CD, DVD	301

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 436 F

Кнопки пульта IRC 436 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LAN		AUDIO	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		TV SYSTEM	
VIDEO ; SYS	TV SYSTEM		ZOOM	
■ ; ZOOM	ZOOM		TV/HMR	
▼ ; TV	TV/HMR		DTV	
□ ; LOCK	DTV		HDD	
▲ ; FAV	HDD		USB	
∅	USB		∅	
AV	SOURCE		∅	
◀	∅		∅	
MENU	∅		∅	
EXIT	∅		∅	
▲	▲ (CH +)		▲	
▲	▲ (CH -)		▲	
OK	ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼ (CH -)		▼	
* ; SETUP	SKIP ←			
J ; TITLE	SKIP →			
TEXT	TEXT		EDIT	
GUIDE	EPG		GOTO	
TIME SHIFT	TIMER REC			
□	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; ◀◀	● ; REC		
GREEN ; ►►	GREEN ; ►►		A-B	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; ◀◀		SKIP ←	
BLUE ; ►►	BLUE ; ►►		SKIP →	
DISPLAY	DISPLAY		DISPLAY	
◁	◁	A-B	◁	
VOL -	LOAD ; FAVOR/VOL		LOAD ; FAVOR/VOL	
VOL +	SEL ; FAVOR/VOL +		SEL ; FAVOR/VOL +	
CH V ; ◀◀	▼ (CH -)		◀◀	
CH A ; ►►	▲ (CH +)		►►	
+ ; SAT	GOTO		GOTO	
CLEAR ; X	EDIT		EDIT	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶	
►► ; ?	►►		►►	
■ ; ☰	■		■	
■■ ; ☱	■■		■■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	