

# Краткое приложение IRC 439 F (версия 21.08.07 03:29)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 439 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 439 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101                   |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 302             |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 439 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

| Модель      | Устр-во      | Код |
|-------------|--------------|-----|
| NAS-1230    | AUX, CD, DVD | 302 |
| NL-D505MPG4 | AUX, CD, DVD | 301 |
| NX-32THS110 | TV           | 101 |

Функции кнопок пульта IRC 439 F

| Кнопки пульта<br>IRC 439 F | Код 101         |              | Код 301         |              | Код 302        |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция         | Доп. функция | Функция         | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    | ▶▶              |              | 3D              |              |                |              |
| AUDIO ; NICAM              | AUDIO ; ФИЛ     |              | AUDIO           |              |                |              |
| VIDEO ; SYS                | RECLIST         |              | N/P             |              |                |              |
| ■ ; ZOOM                   | ZOOM            |              | ZOOM            |              |                |              |
| ▼ ; TV                     | ◀◀              |              | VIEW            |              |                |              |
| □ ; ▷                      | □               |              | R/L             |              |                |              |
| ■ ; LOCK                   | USB             |              | ANGLE           |              |                |              |
| ▲ ; FAV                    | FAV             |              | ▲ ; OPEN/CLOSE  |              |                |              |
| ○                          | ○ ; POWER       |              | ○ ; POWER       |              | STANDBY        |              |
| AV                         | SOURCE          |              | VGA             |              | INPUT          |              |
| *                          | *               |              | MUTE            |              | MUTE           |              |
| MENU                       | MENU            | ✖            | MENU            |              |                |              |
| EXIT                       | EXIT            |              | RETURN          |              |                |              |
| ▲                          | ▲               |              | ▲               |              |                |              |
| ◀                          | ◀               |              | ◀ ; KEY -       |              |                |              |
| OK                         | ENTER ; OK      |              | ENTER           |              |                |              |
| ▶                          | ▶               |              | ▶ ; KEY +       |              |                |              |
| ▼                          | ▼               |              | ▼               |              |                |              |
| * ; SETUP                  | P.MODE          |              | SETUP           |              |                |              |
| J ; TITLE                  | S.MODE          |              | TITLE           |              | EQ             |              |
| ■                          | ■               | LIST         | PBC             |              |                |              |
| GUIDE                      | EPG             |              | PROG            |              |                |              |
| ○                          | SLEEP           |              | RAN             |              |                |              |
| ■                          | SUBTITLE        |              | SUBTITLE        |              | -              |              |
| RED ; ●                    | RED             | ●            | REPEAT          |              |                |              |
| GREEN ; ▶▶                 | GREEN ; USB     |              | STEP            |              |                |              |
| YELLOW ; ◀◀                | YELLOW ;        |              | A-B             |              |                |              |
| BLUE ; ▶▶                  | BLUE ; SAT.LIST |              | SLOW            |              |                |              |
| ■                          | INFO            | ✖            | OSD             |              |                |              |
| ○                          | ○ ; RECALL      |              | RESUME          | GOTO         |                |              |
| VOL -                      | VOL -           |              | VOL -           |              | VOLUME -       |              |
| VOL +                      | VOL +           |              | VOL +           |              | VOLUME +       |              |
| CH V ; ◀◀                  | CH -            | ◀◀ ; □       | ◀◀ ; PREV       |              | PREV/FM -      |              |
| CH A ; ▶▶                  | CH +            | ▶▶ ; □       | ▶▶ ; NEXT       |              | NEXT/FM +      |              |
| — ; SAT                    | SAT.LIST        |              | 10+             |              | 100+           |              |
| CLEAR ; X                  | ■               |              | CLEAR           |              |                |              |
| ◀◀ ; ○                     | ◀◀ ; □          | ✖            | ◀◀ ; REV        |              | PREV/FM -      |              |
| ▶ ; □                      | ▶ ; □           | ✖            | ▶ ; PLAY/PAUSE  |              | PLAY/PAUSE     |              |
| ▶▶ ; ?                     | ▶▶ ; □          | ✖            | ▶▶ ; FWD        |              | NEXT/FM +      |              |
| ■ ; ■                      | ■ ; □           | ✖            | ■ ; STOP        |              |                |              |
| ■■ ; ◇                     | ■■ ; □          | ● ; □        | ■■ ; PLAY/PAUSE |              | PLAY/PAUSE     |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |