

# Краткое приложение IRC 43 F (версия 22.12.18 21:01)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 43 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 43 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 107
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 43 F**

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
090-000401-00	TV	101
6710V00026D (TV)	TV	102
6710V00026D (VCR)	VCR	201
6710V00083B (TV)	TV	102
6710V00083B (VCR)	VCR	201
HOF08L100GPD5	TV	107
KM-1128	TV	105
RC-1475MS	TV	104
RC-2201F	TV	104
RC51A	TV	101
RC-816	TV	103
RS-V79	VCR	202
SOME MODELS	AUX, CD, DVD	301
SOME MODELS	TV	106

## Функции кнопок пульта IRC 43 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		DUAL ; DUAL/* ; I/II				
AUDIO ; NICAM		PSEUDO ; UBB ; SSM			SOUND ; PIC	NICAM
VIDEO ; SYS		PICTURE			SYS. ; BOOKMARK	
■ ; ZOOM		EYE ; EYE/*				ASPECT
▼ ; TV		PIP ; *				
□ ; ▷						
■ ; LOCK	NORMAL	MODE ; SLEEP ; ■	LOCK	ANA ; PIC. ; NORMAL		
▲ ; FAV		ARC				
○	○	POWER	○	○ ; STANDBY	STANDBY	
AV	TV/VCR ; TV/AV	TV/AV	TV/AV	TV/AV ; ▷	SOURCE	
■ ; ■		MUTE	■ ; MUTE	■ ; MUTE	■ ; MUTE	
MENU		MENU ;	MENU	MENU ; M	MENU	
EXIT					EXIT	
▲		PR ▲	CH + ; P + ; ▲	↑	▲	
◀		VOL ▲	VOL - ; V - ; ▲	◀	◀	
OK		OK	OK		ENTER	
▶		VOL ▶	VOL + ; V + ; ▶	→	▶	
▼		PR ▼	CH - ; P - ; ▼	↓	▼	
* ; SETUP	PICTURE	PSM	PIC.MODE ; -PIP-	PIC ; PICTURE	PMODE	
J ; TITLE		SSM ; SSM/*	S. MODE ; -SI-	SOUND MODE	SMODE	
■ ; TEXT	TEXT ; TV/TXT	TEXT ; ■	PIC	WOOFER ; CALEND.	TEXT	
GUIDE		SYSTEM ; LIST	MSG			
○	SLEEP ; ○	SLEEP	○ ; SLEEP	SLEEP ; ○ ; INTRO	SLEEP	
□	MIX	MIX ; ■	FIRE	CALL		
RED ; ●	RED ; R	RED ; SSM ; PR-	RED ; ○	RED ; SLEEP	S.EFFECT	RED
GREEN ; ■	GREEN ; G	GREEN ; PR+	GREEN ; DISPLAY	GREEN ; -PIP-	BBE	GREEN
YELLOW ; ■	YELLOW ; Y	YELLOW ; SLEEP	YELLOW ; PIC	YELLOW ; -SI-		YELLOW
BLUE ; ■	BLUE ; C	BLUE ; -/- ; INPUT	BLUE ; MSG	BLUE ; ○		BLUE
■ ; DISPLAY	DISPLAY ; INDEX ; ■	Q.VIEW	DISPLAY ; ○ ; DISP	○ ; DISPLAY	DISPLAY	
□			RECALL ; QV ; ■	RECALL ; DISPLAY	□	
VOL -	◀ ; FLOF	VOL ▲	VOL - ; V - ; ▲	VOLUME - ; ▲	VOL -	
VOL +	▶ ; LIST	VOL ▶	VOL + ; V + ; ▶	VOLUME + ; ▶	VOL +	
CH V ; ■	CH ▼ ; PR/PG -	PR ▼	CH - ; P - ; ▼	PROGRAM - ; ▼	CH -	
CH A ; ■	CH ▲ ; PR/PG +	PR ▲	CH + ; P + ; ▲	PROGRAM + ; ▲	CH +	
± ; SAT	10+ ; -/-	-/-	-/-	±/-	-/-	
CLEAR ; X		UPDATE ; POS. ; ■			SKIP	
◀ ; ○	SUB PAGE	TIME ; ■				SUBPAGE
▶ ; i	INDEX	INDEX ; 9/4 PIP ; ■				INDEX
▶ ; ?	REV	REVEAL ; ■				REVEAL
■ ; ■	NORMAL ; HOLD	HOLD ; STILL ; ■				HOLD
■ ; ■	EXP	SIZE ; ■				SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

## Функции кнопок пульта IRC 43 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 201	Код 202	Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		POSITION (PIP)	OUTPUT SELECT			
AUDIO ; NICAM	I/II ; AUDIO	I/II	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	SETUP;ASPEC/DVD	WINDOW (PIP)	VHS ; VCR		VIDEO	
■ ; ZOOM		ASPECT	JOG		ZOOM	
▼ ; TV		SWAP (PIP)	TV/VCR			
□ ; ▷		ON/OFF (PIP)	AUTO PRESET	MEMORY		
■ ; LOCK		FREEZE	RESET CHILD LOCK	RESET		
▲ ; FAV	EXIT ; EXIT/▲	NR.	▲ ; EJECT		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○	○	○ ; POWER	STANDBY	POWER	
AV	SOURCE	SOURCE	TV/AV ; AV		ANGLE	
■ ; ■	■ ; MUTE	■ ; MUTE	ez POWER OFF		MUTE	
MENU	MENU	MENU	MENU ; i ; SETUP	AUTO TRK	PROGRAM	
EXIT	EXIT ; EXIT/▲	EXIT	ERASE		MENU	
▲	▲	▲	▲ ; +			
◀	◀	◀	◀		CHANNEL ▲	▲
OK	OK	OK	OK ; CLK/CNT		SHIFT ◀	◀
▶	▶	▶	▶		SHIFT ▶	▶
▼	▼	▼	▼ ; -		CHANNEL ▼	▼
* ; SETUP	-PIP- ; P.M. ; P.STD	SETUP	SHOW VIEW ; *	ez REPEAT	FUNC.	SETUP
J ; TITLE	-S.MODE;S.STD	-S.STD	KARAOKE	REPEAT AUTO	L/R	
■ ; SUBTITLE	■ ; A-B	■ ; TXT	VISS;INDEX;SEAR.	START ; Q. DEBUT	PBC	
GUIDE	■ ; TTX/MIX ; ■		SKIP/MEMO	LENGTH ; Q.DUREE	PRESET	PROGRAM
○	SLEEP	SLEEP	TIMER	TIMER	SHUFFLE	
□ ; SUBTITLE	■ ; A-B	■ ; MIX	CLOCK/COUNTER	CLOCK	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; ■	RED	MARK	● ; REC/OTR	REC	REPEAT
GREEN ; ■	GREEN ; ■	GREEN	■ ; F/ADV	S. REC	STEP	
YELLOW ; ■	YELLOW ; ■	YELLOW	TRK ▼ ; SELECT ▼	REC END SEARCH	REPEAT A-B	
BLUE ; ■	BLUE ; ■	CYAN	TRK ▲ ; SELECT ▲	OTPB	■ ; SLOW	
■ ; INFO		INFO	ENTER ; DISPLAY		DISPLAY	
□	□	□	ZERO ▷		RETURN	
VOL -	VOL -	VOLUME -	SLOW -	TRACKING ▼	SHIFT ◀	VOL ▼
VOL +	VOL +	VOLUME +	SLOW +	TRACKING ▲	SHIFT ▶	VOL ▲
CH V ; ■	PROGRAM -	CHANNEL ▼	PR ▼	◀ ; ▶	CHANNEL ▼	◀ ; ▶
CH A ; ■	PROGRAM +	CHANNEL ▲	PR ▲	▶ ; ▶	CHANNEL ▲	▶ ; ▶
± ; SAT	/-. ; FAV; USB/CARD	-/-	SP/LP ; LP ; SPEED	RALENTI	SP/LP	+10
CLEAR ; X	■ ; CANCEL	■ ; CANCEL	CLEAR	CM SKIP ; AD-SKIP	CLEAR	GOTO
◀ ; ○	■ ; SUBPAGE; REP.	■ ; SUBPAGE	◀ ; REW	◀ ; REW	◀	
▶ ; i	■ ; INDEX ; GOTO	■ ; INDEX	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; □	
▶ ; ?	■ ; REVEAL; ZOOM	■ ; REVEAL	▶ ; F.FWD	▶ ; FF	▶	
■ ; ■	■ ; HOLD/FAV; SUB.	■ ; HOLD	■ ; STOP	■ ; STOP	■ ; STOP	
■ ; ■	■ ; SIZE; DISC MENU	■ ; SIZE	■ ; PAUSE/STILL	■ ; PAUSE/STILL	▶ ; □	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0