

Краткое приложение IRC 440 F (версия 23.10.12 01:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 440 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 440 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 440 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC001 DV (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC3100DV	AUX, CD, DVD	305
RC-46ST	AUX, CD, DVD	304
RC550MX (CD)	AUX, CD, DVD	302
RC550MX (TAPE)	VCR	201
RC550MX (TUNER)	AUX, CD, DVD	303
RC550MX (TV/VCR)	TV/VCR	101
RC550MX (VCD/LD)	VCR	202
RC6000ST	AUX, CD, DVD	304
RC-60CD	AUX, CD, DVD	301
RC-63CD	AUX, CD, DVD	301
RC-72CD	AUX, CD, DVD	301
RC890DVD	AUX, CD, DVD	305

Функции кнопок пульта IRC 440 F

Кнопки пульта IRC 440 F	Код 101		Код 201		Код 202		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										CD ; DISC ; SOURCE
AUDIO ; NICAM			INCR. SOUND							TAPE
VIDEO ; SYS										VCR
▣ ; ZOOM										SAT
▼ ; TV										TV
▣ ; ↻								AMS ; SCAN		TUNER
▣ ; LOCK										AUTO DJ
▲ ; FAV								OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE
○	STANDBY ; ○		STANDBY ; ○		STANDBY		STAND BY			○ ; POWER
AV	TV/VCR				VCD/LD					○ HIFI
⏪										CD ; DISC ; SOURCE
MENU			DBB							MUTE
EXIT								FTS		MENU ; CLK/DISP.
▲								CANCEL		
◀								AMS TIME +		▲ ; ▶ ; ►► ; NEXT
OK					◀▶		INDEX ←			◀
▶							EDIT			OK
▼							INDEX →			▶ ; DISC
★ ; SETUP			BRIGHTNESS				AMS TIME -			▼ ; ◀ ; — ; PREV.
♪ ; TITLE			DSC				P.MODE			DSC
▣							AMS ; SCAN			DBB
GUIDE							DIMMER			PROG
○							MEMO ; PROG			TIMER ON/OFF
▣							TIME			SLEEP
RED ; ●							REPEAT			TIMER
GREEN ; ►							A-B			DISC/PTY
YELLOW ; ◀							DISC DOWN			REAR
BLUE ; ►							DISC UP			CENTRE
▣							RECALL			SURROUND
↺			◀▶ ; SIDE		SHUFFLE		RANDOM			CLOCK
VOL -	TV VOLUME -		VOLUME -				VOLUME ▼ ; VOL -			SHUFFLE ; SHUF
VOL +	TV VOLUME +		VOLUME +				VOLUME ▲ ; VOL +			VOL - ; VOLUME ▼
CH V ; —	— ; PREV. ; ◀		◀ ; PREV. ; ◀		◀ ; PREV.		◀ ; PREV.			VOL + ; VOLUME ▲
CH A ; ►►	►► ; NEXT ; ▶		►► ; NEXT ; ▶		►► ; NEXT		►► ; NEXT			◀ ; PREV.
+/SAT										ALB/PRESET -
CLEAR ; X										ALB/PRESET +
◀▶ ; ○										REPEAT ; MODE
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		◀◀ ; SEARCH DOWN			REP ALL
►► ; ?	►►		►►		►►		▶ ; PLAY/REPLAY			◀◀ ; REW
■ ; ⏸	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		►► ; SEARCH UP			▶ ; PLAY ; ►►
■ ; ⏸	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; STOP/CM			►► ; FWD
■ ; ⏸	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE			■ ; STOP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		TAPE 1, TAPE 2		1, 2, ... 9, 0		■ ; PAUSE			■ (USB B)
							1, 2, ... 9, 0			■ (USB B)
										■ (USB B)
										■ (USB B)

Функции кнопок пульта IRC 440 F

Кнопки пульта IRC 440 F	Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SUBV +		DISC UP		DISC ; DVD	SHUFFLE ;
AUDIO ; NICAM	SURROUND ; LOUD		FM MODE ; MONO		AUDIO ; ◻	AUDIO DIRECT
VIDEO ; SYS	NIGHT				HDMI	MOVIE
▣ ; ZOOM	I-II ; ◻ ; RDS		F.DIRECT		ZOOM ; q	▣
▼ ; TV	SUBV -		DISC DOWN		PREVIEW ; SCAN	SEARCH
▣ ; ↻	PROG ; PROGRAM		P.SCAN		▣	SCAN
▣ ; LOCK	PROG		MEMO		FTS ; PROG ; PROG.	▣ ; DISC/LOCK
▲ ; FAV	PTY				▲ ; OPEN/CLOSE	▣ ; ANGLE
○	○ ; STANDBY	○ HIFI	POWER ; STAND BY		POWER ; ○	▣
AV	AUX				▣	▣
⏪	⏪ ; MUTE		⏪		MUTE	⏪ ; TV MUTE
MENU	MENU		MENU		MENU DISC ; MENU	DISC MENU ; MENU
EXIT	LOUDNESS				RESUME	⏪
▲			▲		▲	
◀	◀ ; ◀◀		▼		◀	
OK	OK		OK		OK ; ENTER ;	PROG ; PROGRAM
▶	▶ ; ►►		◀		◀	
▼			▶		▼	
★ ; SETUP	DBB	BRIGHTNESS	IF BAND		MENU SYS. ; SET UP	ACTIVE CONTROL
♪ ; TITLE	SOUND ; DSC		UNE. ; BAND ; FM/AM		T ; TITLE	SMART ♪
▣					TOP	T-C ; TTL/CHAP
GUIDE	DIM				PBC ON/OFF	SOUND MODE
○	SLEEP ; TIMER	TIMER	SLEEP		▣ ; DISC SKIP	TIME SEARCH
▣	TUNER ; RADIO	CLOCK			SUBTITLE ; ◻	ON/OFF SUBTITLE
RED ; ●	REAR -				REC	INSTANT ; ●
GREEN ; ►	REAR +				MODE	DIMMER ; AUDIO EX
YELLOW ; ◀	CENTER -		DISC DOWN		SEARCH MODE	◀ SLOW
BLUE ; ►	CENTER +		DISC UP		PAGE	► SLOW
▣	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY ; BIT RATE	OSD MENU ; DISPL.
↺	RP				RET. ; RESUM. ; TITLE	▣ ; REPEAT
VOL -	VOL -	BASS	VOL - ; VOL. DOWN		↺	
VOL +	VOL +	TREBLE	VOL + ; VOLUME UP		↺	+
CH V ; —	P - ; V ; ◀ ; ◀◀		CH - ; SKIP PREV		◀◀ SKIP ; ◀ ; ◀	
CH A ; ►►	P + ; A ; ▶ ; ►►		CH + ; SKIP NEXT		►► SKIP ; ►► ; ►	
+/SAT	SAT				+10	A-B REPEAT
CLEAR ; X	TV				CLEAR	C ; PAGE
◀◀ ; ●	VCR		SEARCH DOWN		◀◀ SCAN	
▶ ; i	CD		PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	⏸
►► ; ?	TAPE		SEARCH UP		►► SCAN	
■ ; ⏸	■		STOP		■ ; STOP	MARKER
■ ; ⏸	■		PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE	ZOOM ; ◻
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	