

# Краткое приложение IRC 443 F (версия 21.10.08 03:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 443 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 443 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 443 F**

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
TVR-05	TV TUNER	301
TVR-07	TV TUNER	301

**Функции кнопок пульта IRC 443 F**

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV/AV/RADIO +	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	TV/AV/RADIO -	
□ ; →	SCAN ; AUTOSCAN	
■ ; LOCK	STILL	
▲ ; FAV		
○	Φ ; POWER	
AV		
*	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	CH +	
◀	VOL -	
OK	STILL	
▶	VOL +	
▼	CH -	
* ; SETUP	FRONT ; VIEW	
♪ ; TITLE	FCN	
■		
GUIDE		
○		
□		
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀	TV/AV/RADIO -	
BLUE ; ►	TV/AV/RADIO +	
■	DISPLAY;LW-FM1-3	
○	RECALL	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	CH -	
CH A ; ►	CH +	
- ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ○		
▶ ; □		
► ; ?		
■ ; *		
■ ; ♪		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, 3	