

Краткое приложение IRC 447 F (версия 21.11.02 14:20)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 447 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 447 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 447 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
ZQS6210W	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 447 F

Кнопки пульта IRC 447 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; ⇄		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊖	⊖	
AV	MODE	
⊖	⊖	
MENU	MODE	
EXIT		
▲	VOL +	
◀	⏮	
OK	⏪	
▶	⏩	
▼	VOL -	
* ; SETUP	U/SD	
♪ ; TITLE	EQ	
■		
GUIDE		
⊖		
■		
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
■		
↻	RPT	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ⏮	⏮	
CH A ; ⏩	⏩	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●	⏮	
▶ ; i	⏩	
▶▶ ; ?	⏩	
■ ; 5		
; ⏪	⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	