

Краткое приложение IRC 450 F (версия 21.12.27 05:17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 450 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 450 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 450 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
GX3200	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 450 F

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	◀ ; PG UP	
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; DEL	
VIDEO ; SYS	■ ; USB/PVR	
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	▶ ; PG DOWN	
□ ; ▷	F1	
■ ; LOCK	F2	
▲ ; FAV	★ ; FAV	
○	○	
AV		
※	※ ; MUTE	
MENU	■ ; MENU	
EXIT	◇ ; EXIT ; ESC	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	↶ ; BACK	
J ; TITLE	TV/RADIO	
■	TEXT	
GUIDE	■ ; EPG	
○		
□	SUB.	
RED ; ●	RED	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▷	BLUE	BLUE
□	i ; INFO ; F11	
□	↶ ; BACK	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	CH -	◀ ; PG UP
CH A ; ▷	CH +	▶ ; PG DOWN
- ; SAT		
CLEAR ; X	AUDIO ; DEL	
◀ ; ○	◀ ; REW	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶ ; FF	
■ ; ×	■ ; STOP	
■ ; ♦	▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	