

# Краткое приложение IRC 452 F (версия 22.06.02 03:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 452 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 452 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 452 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
S-1210 HD	SAT, STB, DVB	401
S-1225 HD	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 452 F

Кнопки пульта IRC 452 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	P		PAGE+/F1	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS				
; ZOOM	ZOOM			
▼ ; TV	P		PAGE-	
; ↗	USB			
; LOCK	PAUSE			
▲ ; FAV	FAV		FAV	
	MODE	USB/		
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	CH ▲		▲ ; CH+	
◀	VOL ▲		◀ ; VOL-	
OK	OK		OK	
▶	VOL ▶		▶ ; VOL+	
▼	CH ▼		▼ ; CH-	
* ; SETUP	FIND			
J ; TITLE	⋮/♯		TV/RADIO	
	F4 ; TXT		TXT	
GUIDE	EPG		EPG	
	TIMER			
	SUB		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; AUDIO	●	RED ; ►◄ ; HD	●
GREEN ; ►►	GREEN ; ZOOM	F1	GREEN ; ►► ; WIFI	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; INFO	F2	YELLOW ; ◀◀ ; IP	
BLUE ; ►►	BLUE ; PAUSE	F3	BLUE ; ►► ; APP	
	DISP		INFO	
	C		RECALL	
VOL -	VOL ▲		◀ ; VOL-	
VOL +	VOL ▶		▶ ; VOL+	
CH V ; ►◄	CH ▼	◀	▼ ; CH-	
CH A ; ►►	CH ▲	▶ ; SUB	▲ ; CH+	
– ; SAT	SAT		SAT	
CLEAR ; X				
◀◀ ; ○	◀◀ ; TIMER		◀◀	
▶ ; !	▶		▶▶	
►► ; ?	►►		►►	
■ ; ✎	■		USB/	
▶▶ ; ♦	▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	