

Краткое приложение IRC 459 F (версия 22.12.07 12:20)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 459 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 459 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 459 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
AL52D-B	TV	101
EX-24HS002B	TV	101
EX-32HT016B	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 459 F

Кнопки пульта IRC 459 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANG		►► ; SIZE	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		MTS/II	
VIDEO ; SYS	❖ ; -/-		ROOT	
■ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV	TV/RADIO		◀◀ ; HOLD	
□ ; →	❖ ; AUTO		LIST	
■ ; LOCK	FREEZE ; REPEAT		FREEZE	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
○	○		○	
AV	SOURCE ; -/-	SOURCE		
■	■		■	
MENU	MENU ; ■	REC.M	MENU	
EXIT	EXIT ; ↵		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK ; ENTER		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE		P.MODE	
J ; TITLE	S.MODE		S.MODE	
■	TEXT		TEXT/CC	
GUIDE	EPG		EPG	
○	SLEEP	T.SHIFT	SLEEP	T.SHIFT
□	SUBTITLE		SUB-T	
RED ; ●	RED	REC ● ; GO TO	RED	REC
GREEN ; ►	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; ^		BLUE	
■	DISPLAY		DISPLAY	
□	□	GO TO	□	
VOL -	VOL ▼ ; VOL - ; ▲ -		VOL -	
VOL +	VOL ▲ ; VOL + ;		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH ▼ ; CH - ; V	◀◀ ; REVEAL	CH -	◀◀ ; HOLD
CH A ; ►►	CH ▲ ; CH + ; A	►► ; SUBPAGE	CH +	►► ; SIZE
- ; SAT	❖ ; -/-		-/-	
CLEAR ; X	REFR. ○ ; REPEAT		REPEAT	
◀◀ ; ○	◀◀ ; HOLD	SUBPAGE	◀◀ ; TEXT/CC	SUB/PG
▶ ; i	►► ; TEXT	INDEX	►► ; SUB/PG	INDEX
▶ ; ?	►► ; INDEX	REVEAL	►► ; REVEAL	REVEAL
■ ; ■	■ ; SIZE	HOLD	■ ; INDEX	HOLD
■■ ; ♦	■■ ; TEXT	SIZE	■■ ; SUB/PG	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	