

Краткое приложение IRC 460 F (версия 22.12.07 12:22)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 460 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 460 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 460 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
2201B	TV	101
2405B	TV	101
24S03B	TV	101
YDX-107	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 460 F

Кнопки пульта IRC 460 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANG		▶▶	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		AUDIO ; ⌂	
VIDEO ; SYS	⌚ ; ⌄		REC.LIST	
▣ ; ZOOM	ASPECT	ZOOM		
▼ ; TV	TV/RADIO		◀◀	
□ ; ↗	⌚ ; AUTO		▣	
▣ ; LOCK	FREEZE ; REPEAT	USB		
▲ ; FAV	FAV		FAV	
⌚	⌚	⌚ ; POWER		
AV	SOURCE ; ⌂	SOURCE		
🔇	🔇	🔇	🔇	
MENU	MENU ; ⌂	REC.M	MENU	⌚
EXIT	EXIT ; ⌂		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK ; ENTER		ENTER ; OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE	S.MODE		S.MODE	
▣	TEXT		▣	LIST
GUIDE	EPG		EPG	
⌚	SLEEP	T.SHIFT	SLEEP	
▣	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC ● ; GO TO	RED	●
GREEN ; ⌂	GREEN		GREEN ; USB	
YELLOW ; ⌄	YELLOW		YELLOW ;	
BLUE ; ⌂	BLUE ; ⌂		BLUE ; SAT.LIST	
▣	DISPLAY		INFO	▢
▢	▢	GO TO	▢ ; RECALL	
VOL -	VOL ▼ ; VOL - ; ⌂-		VOL -	
VOL +	VOL ▲ ; VOL + ;		VOL +	
CH ▼ ; ⌂	CH ▼ ; CH - ; V	◀◀ ; REVEAL	CH -	◀◀ ; ⌂
CH ▲ ; ⌂	CH ▲ ; CH + ; A	▶▶ ; SUBPAGE	CH +	▶▶ ; ⌂
- ; SAT	⌚ ; ⌄	SAT.LIST		
CLEAR ; X	REFR. ⌂ ; REPEAT		▢	
◀◀ ; ⌂	◀◀ ; HOLD	SUBPAGE	◀◀ ; ⌂	▢
▶ ; ⌂	▶ ; TEXT	INDEX	▶ ; ⌂	▢
▶▶ ; ?	▶▶ ; INDEX	REVEAL	▶▶ ; ⌂	▢
■ ; ⌂	■ ; SIZE	HOLD	■ ; ⌂	▢
■■ ; ⌂	■■ ; TEXT	SIZE	■■ ; ⌂	● ; ⌂
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	