

Краткое приложение IRC 461 F (версия 23.02.26 02:43)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 461 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 461 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 461 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
3208B	TV	101
AL52D-B	TV	101
AL52D-HOME	TV	101
JX-C-001	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 461 F

Кнопки пульта IRC 461 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANG		DVB	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		CD / II ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	☺ ; -/--		TOOLS	
☐ ; ZOOM	ASPECT		☐ ; ☐	
▼ ; TV	TV/RADIO		DMP ; USB	
☐ ; ☐	☺ ; AUTO		☐	
☐ ; LOCK	FREEZE ; REPEAT		☐	
▲ ; FAV	FAV		▲	♥
☐	☐		☐ ; POWER	
AV	SOURCE ; ☐		☐ ; SOURCE	SD
☐	☐		☐	
MENU	MENU ; ☐	REC.M	MENU	DMENU
EXIT	EXIT ; ☐		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK ; ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE		SETUP	PROG
♪ ; TITLE	S.MODE		TITLE	RADIO
☐	TEXT		☐	
GUIDE	EPG		EPG	
☐	SLEEP	T.SHIFT	SLEEP	
☐	SUBTITLE		☐ ; SUBTITLE	LIST
RED ; ●	RED	REC ● ; GO TO	RED ; ●	●
GREEN ; ►	GREEN		GREEN ; ►	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ◀	
BLUE ; ►	BLUE ; ↖		BLUE ; ►►	
☐	DISPLAY		INFO ; ☐	INDEX
☐	☐	GO TO	☐	REPEAT
VOL -	VOL ▼ ; VOL - ; ▲		VOL -	
VOL +	VOL ▲ ; VOL + ; ▼		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH ▼ ; CH - ; V	◀◀ ; REVEAL	CH - ; CH V	◀◀
CH ▲ ; ►►	CH ▲ ; CH + ; ▲	►► ; SUBPAGE	CH + ; CH ▲	►►
+ ; SAT	☺ ; -/--		GOTO	
CLEAR ; X	REFR. ☐ ; REPEAT		☐	
◀◀ ; ●	◀◀ ; HOLD	SUBPAGE	◀◀	☐
► ; i	►► ; TEXT	INDEX	☐ ; ►►	☐
►► ; ?	►► ; INDEX	REVEAL	►►	☐
■ ; ☐	■ ; SIZE	HOLD	☐ ; ■ ; STILL	☐
■ ; ☐	■► ; TEXT	SIZE	☐ ; ■►	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	