

Краткое приложение IRC 46 F (версия 21.09.22 14:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 46 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 46 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 115
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 46 F**

Коды к TV, SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
49-900-011	TV	105
GC-8530HD	SAT, STB, DVB	401
HYF-09	TV	109
RC-2206	TV	101
RC-2894	TV	105
RC-300R	TV	115
RC-3400	TV	108
RC-4	TV	110
RC-500	TV	111
RC-51321	TV	102
RC-51331	TV	102
RC-600	TV	111
RC-61321	TV	102
RC-613311	TV	106
SOME MODELS	TV	104
TV-01	TV	113
TV-02	TV	114
TV510	TV	106
TV-5199	TV	107
TV520	TV	106
TV-5599	TV	107
UKW505	TV	103
WTR-2008	TV	112
ПДУ-2	TV	110

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 46 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FT + ; ▶		◀ R	> + ; FT +		
AUDIO ; NICAM	▷ ; A-B ; ◊ : 1/2		▷ ; PS ↔	◊ ↑ ↓	◊	
VIDEO ; SYS	SVHS		◊	STD	STD	
■ ; ZOOM			DOUBLE ; □	1/2	□	□
▼ ; TV	FT - ; ▲		◊	L ▶	- < ; FT -	TV
□ ; STORE	M ; STORE	P 100 ; □	□	M	M ; STORE	
■ ; LOCK	→←		OK ; NORM	◀ ▶	◀ ▶	
▲ ; FAV						
○	POWER ; ○		○	○	○	
AV	AV		□	AV	□ AV	
＊	＊		＊	＊	＊	
MENU		MENU ; FINE TUNE				
EXIT	□	□				
▲	◊ +	◊ +	◊ +	◊ +	◊ +	▶ +
◀	◊ -	◊ -	◊ -	◊ -	◊ -	◀ -
OK		OK ; NORM				
▶	◊ +	◊ +	◊ +	◊ +	◊ +	◀ +
▼	◊ -	◊ -	◊ -	◊ -	◊ -	▶ -
* ; SETUP	□	◊ ○	◊ ○			
J ; TITLE	□	A/B ; □	□ □			
■ ; GUIDE	TV-TT ; □	VT/TV ; □ ; TV-TT	□ ; UP DATE	□	A-B ; ◊ □	I/II
CLOCK	□	□ ; UP DATE		□	-	□
SLEEP	○		○ ?	○	- ; SLEEP	○
MIX	□	□ ; MIX	□	□	-	-
RED ; ●	RED ; P1	RED	RED	RED ; P1	◊ -	RED
GREEN ; ▶	GREEN ; P2	GREEN	GREEN	GREEN ; P2	◊ +	GREEN
YELLOW ; □	YELLOW ; P3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; P3	□	YELLOW
BLUE ; ▷	BLUE ; P4	BLUE	BLUE	BLUE ; P4	◀ R	BLUE
DISPLAY			30	DISPLAY		□
□	PR/CH ; P/C	P/C ; MENU	P/C	P/C		
VOL -	◀ -	◀ -	◀ -	◀ -	◀ -	◀ -
VOL +	◀ +	◀ +	◀ +	◀ +	◀ +	◀ +
CH V ; ▲	DOWN	DOWN	P -	P -	↔ -	↔ -
CH A ; ▼	UP	UP	P +	P +	↔ +	↔ +
± ; SAT	1* ; ∕-	3*	— ; --	— ; --	— ; 1-	3-
CLEAR ; X	2* ; 2- ; 20		20	2-	C	□
◀ ; ◊	SUB ; □	□ ; CLOCK	□	□	- <<	→← -
▶ ; i	P 100 ; □	□ ; □	□	□		
► ; ?	RVL ; □	□ ; REVEAL	□	□	>> +	→← +
■ ; STOP	□	□ ; STOP	□	□		□
■ ; EXP	□	□ ; □ ; SUB	□	□		□
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 46 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	◊		>>		TUNING +	
AUDIO ; NICAM	◊	□		SOUND ; PIC		
VIDEO ; SYS	◊	S.SYS		SYS. ; BOOKMARK	VCR	
■ ; ZOOM	DOUBLE ; □		<< ; BAND		TUNING -	
▼ ; TV	□		STORE		M	
□ ; STORE	□	WOOFER	→← ; PP	ANA ; PIC. ; NORMAL	◀ ▶	
■ ; LOCK	OK ; NORM	→←		○ ; STANDBY	○	
▲ ; FAV	△ □			TV/AV ; □	AV	
○	POWER ; ○	○	AV ; AV/TV	✳ ; MUTE	✳	
AV	AV	A.V.	✳	MENU ; M	SERV	
＊	＊	＊				
MENU	MENU ; FINE TUNE	MENU	M ; A-M			
EXIT						
▲	UP		◊ +	↑	◊ +	
◀	◀	-	◊ -	◀	◊ -	
OK	OK ; NORM	+				
▶	◀ +		◊ +	→	◊ +	
▼	DOWN		◊ -	↓	◊ -	
* ; SETUP	✳	○	PIC.	PIC ; PICTURE	PAL	
J ; TITLE	A/B ; □	S.MODE		SOUND MODE		
■ ; GUIDE	VT/TV ; □ ; TV-TT	□ ; UP DATE		WOOFER ; CALEND.	B	
CLOCK	□					
RED ; ●	RED		RED ; □	SLEEP ; ○ ; INTRO		
GREEN ; ▶	GREEN			CALL		
YELLOW ; □	YELLOW		GREEN ; □ ; LABEL	S.EFFECT		
BLUE ; ▷	BLUE		YELLOW ; □ ; KEY	BBE		
DISPLAY			BLUE ; □ ; SLEEP			
□	□	□	S ; □ ; STATUS	□ ; DISPLAY		
□	P/C ; MENU	Q.VIEW	C/P	RECALL ; DISPLAY		
VOL -	◀ -	VOL -	◀ -	VOLUME - ; ▲	◀ -	
VOL +	◀ +	VOL +	◀ +	VOLUME + ; ▼	◀ +	
CH V ; ▲	DOWN	PROG -	- ; PRO ▼	PROGRAM - ; ▼	P -	
CH A ; ▼	UP	PROG +	+ ; PRO ▲	PROGRAM + ; ▲	P +	
± ; SAT	— ; —	— ; --	10+ ; 1-	SKIP	— ; —	
CLEAR ; X	□ ; UP DATE		20+			
◀ ; ◊	□ ; ○ ; CLOCK		□		-10	
▶ ; i	□ ; □		30+ ; STORE		+10	
► ; ?	□ ; REVEAL		□			
■ ; STOP	□		□			
■ ; EXP	□		□			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0