

Краткое приложение IRC 472 F (версия 23.04.12 03:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 472 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 472 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 472 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
V-701HT	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 472 F

Кнопки пульта	Код 301	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		DVD	
AUDIO ; NICAM		CD	
VIDEO ; SYS		GAME	
■ ; ZOOM			
▼ ; TV		TV	
□ ; →		TRIM	
■ ; LOCK		RESET	
▲ ; FAV			
○		POWER	
AV		AUX	
■		MUTE	
MENU			
EXIT			
▲		2.1 CH	
◀		VOL -	
OK		SURROUND	
▶		VOL +	
▼		5.1 CH	
* ; SETUP		2.1 CH	
♪ ; TITLE		5.1 CH	
■			
GUIDE			
○			
□			
RED ; ●		BASS -	
GREEN ; ▶		BASS +	
YELLOW ; ◀		TREBLE -	
BLUE ; ▷		TREBLE +	
■		TRIM	
CD			
VOL -		VOL -	
VOL +		VOL +	
CH V ; ▲		MIDDLE -	
CH A ; ▼		MIDDLE +	
- ; SAT			
CLEAR ; X			
◀ ; ○			
▶ ; □			
▷ ; ?			
■ ; *			
■ ; ♪			
1, 2, ... 9, 0		DVD,CD,AUX,TV,GA	