

Краткое приложение IRC 477 F (версия 23.11.24 17:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 477 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 477 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 477 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
43PRM720SV	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 477 F

Кнопки пульта IRC 477 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; []	
AUDIO ; NICAM	⊞/	
VIDEO ; SYS	PRIME VIDEO	
[] ; ZOOM	NETFLIX	
▼ ; TV	◀◀ ; []	
[] ; ↻	[]	
[] ; LOCK	YouTube	
▲ ; FAV	USB	
⊞	⊞	
AV	[]	
◀	[]	
MENU	[]	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	[]	
♪ ; TITLE	[]	[]
[]	[]	[]
GUIDE	EPG	
⊞	[]	
[]	SUBT	
RED ; ●	RED	● ; []
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE	
[]	INFO	
[]	←	
VOL -	↙	
VOL +	↗	
CH V ; ◀◀	P V	◀◀ ; []
CH A ; ▶▶	P A	▶▶ ; []
+ ; SAT	[]	
CLEAR ; X	GOOGLE PLAY	[]
◀◀ ; []	◀◀ ; []	[]
▶ ; []	▶ ; []	[]
▶▶ ; ?	▶▶ ; []	[]
[] ; []	[] ; []	[]
[] ; []	[] ; T.S	[]
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	