

Краткое приложение IRC 478 F (версия 24.02.23 00:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 478 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 478 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 478 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
V630	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 478 F

Кнопки пульта IRC 478 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
▣ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; ↻		
▣ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	○	
AV	⊞	
✳	⊞	
MENU	≡	
EXIT	↵	
▲	Λ	
◀	<	
OK	OK	
▶	>	
▼	V	
✳ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
≡		
GUIDE		
○		
⊞		
RED ; ●		
GREEN ; ▸		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▸		
⊞		
⊞	↵	
VOL -	🔊 ; -	
VOL +	🔊 ; +	
CH V ; ◀◀		
CH A ; ▶▶		
♣ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ⏪	◀◀	
▶ ; ⏩	▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
▣ ; ⏮	▶▶	
▣ ; ⏭	▶▶	
1, 2, ... 9, 0		