

Краткое приложение IRC 481 F (версия 24.10.28 14:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 481 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 481 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 481 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD LED100	TV	101
LED-32LG58	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 481 F

Кнопки пульта IRC 481 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; S.MODE	
VIDEO ; SYS	PIC ; P.MODE	
⏏ ; ZOOM	ZOOM	SIZE
▼ ; TV	◀◀	
□ ; ↻	HDMI	
⏏ ; LOCK	ADJUST ; AUTO	
▲ ; FAV	▲	
⊙	⊙ ; POWER	
AV	SIGNAL ; INPUT	
⏏	⏏ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
⚙ ; SETUP	P.MODE ; PC	PIC ; P.MODE
🎵 ; TITLE	S.MODE	AUDIO ; S.MODE
☰	PROG	
GUIDE	GOTO	
⊙	SLEEP	
🗣	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; TV ; DVD S.	
GREEN ; ▶▶	GREEN ; USB ; DVD	▶▶
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; DVD / SD	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; HDMI ; LANG	A-B
⏏	DISPLAY ; DISP	ANGLE
⏏	⏏ ; ⏏ ; ⏏ ; ⏏	REPEAT
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	CH V ; CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	CH A ; CH +	▶▶
⚡ ; SAT	-/-	
CLEAR ; X	PREVIEW	
◀◀ ; ⊙	◀◀	
▶▶ ; i	▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; ⏏	■	
; ⊙	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	