

# Краткое приложение IRC 482 F (версия 24.11.07 00:24)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 482 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 482 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 482 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
M55	AUX, CD, DVD	302
M57	AUX, CD, DVD	303
MD-108	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 482 F

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ECHO+					
AUDIO ; NICAM	EQ					
VIDEO ; SYS	AUX					
■ ; ZOOM						
▼ ; TV	ECHO-					
□ ; ☰						
☒ ; LOCK						
▲ ; FAV	BT				BT	
∅	MUTE		∅		∅	
AV	MODE		MODE		AUX	
☒	MUTE		☒ ; MUTE		☒	
MENU	TREBLE-					
EXIT	TREBLE+					
▲	M.VOL+	+			♩ +	
◀	VOLUME -	◀◀			◀◀	
OK	LIGHT SW	☒ ; MUTE			☒	
▶	VOLUME +	▶▶			▶▶	
▼	M.VOL-	-			♩ -	
* ; SETUP	BASS-	MOVIE				
J ; TITLE	BASS+	MUSIC			EQ	
☒	MIC.PRI					
GUIDE						
∅						
□	FOLDER					
RED ; ●	M.TRE-	REC	TREBLE -			
GREEN ; ▶▶	M.TRE+		TREBLE +			
YELLOW ; ◀◀	M.BASS-		BASS -			
BLUE ; ▶▶	M.BASS+		BASS +			
☒		NEWS			LED	
⟳	REPEAT		MODE		MODE	
VOL -	VOLUME -	-			♩ -	
VOL +	VOLUME +	+			♩ +	
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶	
+ ; SAT						
CLEAR ; X						
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; MUTE		▶▶	
☒ ; ☰	☒		☒		☒	
☒ ; ♩	☒		☒ ; MUTE		☒	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0					