

Краткое приложение IRC 483 F (версия 25.09.12 10:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 483 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 483 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 483 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
PTX-LED24-2	TV	102
PTX-LED43-2	TV	101
TCP-LED43-2	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 483 F

Кнопки пульта IRC 483 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PG.UP		USB	
AUDIO ; NICAM	MTS ; AUDIO		AUDIO ; MTS	
VIDEO ; SYS	PVRLIST		MODE ; DTV/ATV	
■ ; ZOOM	ZOOM		ASPECT	
▼ ; TV	PG.DOWN		DTV/RAD. ; REPEAT	
■ ; ↻	ECO		LIST	
■ ; LOCK	TIMESHIFT		STILL	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
⊖	⊖		⊖ ; POWER	
AV	SOURCE		SOURCE	
⏮ ; ⏭	⏮ ; ⏭		⏮	
MENU	MENU		MENU	REC MENU
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
⚙ ; SETUP	P.MODE		P.MODE	
🎵 ; TITLE	S.MODE		S.MODE	
■	TTX ; MIX		■	MIX
GUIDE	EPG		EPG	
⊖	SLEEP		⊖	SLEEP
■	SUB.P ; SUB.T		■ ; SUBTITLE	T.SHIFT
RED ; ●	RED	REC	RED	REC
GREEN ; ■	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ■	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ■	BLUE		BLUE	—
■	INFO		●	
⏮ ; ⏭	⏮ ; ⏭		⏮	
VOL -	VOL -		⏮ ; V-	
VOL +	VOL +		⏮ ; V+	
CH V ; ⏮	CH -	CANCEL ; ⏮	P - ; CH -	⏮
CH A ; ⏭	CH +	HOLD ; ⏭	P + ; CH +	⏭
⏮ ; SAT			-/-	
CLEAR ; X	CANCEL ; ⏮			
⏮ ; ●	SIZE ; ⏮		⏮	⏮
▶ ; i	■	INDEX	■	⏮
▶ ; ?	REVEAL ; ▶	REVEAL ; ▶	▶	⏮ ; USB
■ ; ⏮	■	HOLD ; ⏮	■	⏮
■ ; ⏮	■	SIZE ; ⏮	■	⏮
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	